




MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

CWX250W
CWX350W
CWX500W
CWX700W






1806 - 6396455_00

TRASPORTO • TRANSPORT • TRANSPORT • TRANSPORT • TRANSPORTE

	NON bagnare. Tenere al riparo dalla pioggia.	KEEP DRY. Keep out of the rain.	NE PAS mouiller. Tenir à l'abri de la pluie.	NICHT nass machen. Vor Regen geschützt anbringen	NO mojar. Conservar protegido de la lluvia.
	NON calpestare.	DO NOT step on unit.	NE PAS marcher sur l'appareil.	NICHT betreten .	NO pisar.
	Sovrapponibilità: controllare sull'imballo per conoscere il numero di macchine impilabili.	Stackability: check the package to know the number of stackable machines.	Empilement : vérifier sur l'emballage le nombre d'appareils empilables.	Stapelbarkeit: Auf der Verpackung nachsehen, wie die Anzahl der stapelbaren Geräte lautet.	Superponibilidad: observar en el embalaje la cantidad de máquinas que pueden apilarse.
	NON trasportare la macchina da soli se il suo peso supera i 25Kg.	DO NOT carry the equipment alone if weight exceeds 25Kg.	NE PAS faire transporter l'appareil par une seule personne si son poids est supérieur à 25kg.	NICHT das Gerät allein transportieren, wenn sein Gewicht die 25kg übersteigt.	NO transportar la máquina solos si su peso es superior a los 25Kg.
	NON lasciare gli imballi sciolti durante il trasporto. Non rovesciare.	DO NOT leave boxes unsecured during transportation. Do not overturn.	NE PAS laisser les emballages sans attaches durant le transport. Ne pas renverser.	NICHT die Verpackungen während des Transports geöffnet lassen. Nicht stürzen.	NO dejar los embalajes sin sujetar durante el transporte. No invertir.
	Fragile, maneggiare con cura.	Fragile, handle with care.	Fragile, manipuler avec soin.	Zerbrechlich, sorgfältig handhaben.	Frágil, manipular con cuidado.

**SIMBOLI DI SICUREZZA • SAFETY WARNINGS • SIMBOLES DE SECURITE
SICHERHEITSSYMBOLLE • SÍMBOLOS DE SEGURIDAD**

	Pericolo: Tensione	Danger: Voltage	Danger: Tension	Gefahr ! Spannung	Peligro: Tensión
	Pericolo: Organi in movimento	Danger: Movings parts	Danger: Organes en mouvement	Gefahr ! Rotierende Teile	Peligro: Elementos en movimiento
	Pericolo!!! ATTENZIONE! : Questo simbolo segnala operazioni che, se non correttamente effettuate, possono provocare la morte o gravi lesioni personali. ATTENZIONE! : Questo simbolo segnala operazioni che, se non correttamente effettuate, possono provocare lesioni personali o danni alle cose.	Danger!!! WARNING! This symbol indicates operations which, if carried out incorrectly, can cause death or serious personal injury. WARNING! This symbol indicates operations which, if carried out incorrectly, can cause serious personal injury or material damage.	Danger!!! ATTENTION! : Ce symbole signale des opérations dont l'exécution incorrecte peut entraîner la mort ou de graves blessures. ATTENTION! : Ce symbole signale des opérations dont l'exécution incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages aux biens.	Gefahr!!! ACHTUNG! : Diese Symbol weist auf Arbeiten hin, die, falls sie nicht korrekt ausgeführt werden, tödlich sein können oder schwere Verletzungen hervorrufen können. ACHTUNG! : Diese Symbol weist auf Arbeiten hin, die, falls sie nicht korrekt ausgeführt werden, zu Personen- und Sachschäden führen können.	Peligro!!! ¡ATENCIÓN! : Este símbolo hace referencia a operaciones que, si no se llevan a cabo correctamente, puede provocar la muerte o causar lesiones graves a las personas. ¡ATENCIÓN! : Este símbolo hace referencia a operaciones que, si no se llevan a cabo correctamente, puede provocar lesiones a las personas o puede dañar objetos.



Gentile cliente,

La ringraziamo per aver preferito nell'acquisto un prodotto AERMEC. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime.

La marcatura CE indica che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali previsti dalle direttive della Comunità Europea. Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, ed i prodotti AERMEC sono pertanto sinonimo di Sicurezza, Qualità e Affidabilità.

Il nostro Servizio di Assistenza più vicino, se non conosciuto, può essere richiesto al negozio presso cui l'apparecchio è stato acquistato.

Su internet all'indirizzo www.aermec.com potrete trovare la documentazione tecnica di tutti i nostri prodotti e gli indirizzi delle reti di vendita e di assistenza.

I dati possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Nuovamente grazie.
AERMEC S.p.A

INDICE

TRASPORTO • TRANSPORT • TRANSPORT • TRANSPORT • TRANSPORTE	2
IMBALLO	4
MANUTENZIONE	5
PROBLEMI E SOLUZIONI	5
INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	6
AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO	6
COMPONENTI PRINCIPALI	7
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI.....	7
ORIENTAMENTO DEL FLUSSO D'ARIA	8
CWX_W CON CONTROLLO CON SCHEDA ELETTRONICA A MICROPROCESSORE - SEGNALAZIONI	8
PROGRAMMA RAFFREDDAMENTO (COOL).....	11
IMPOSTAZIONE OROLOGIO (CLOCK).....	11
PROGRAMMA DEUMIDIFICAZIONE (DRY).....	12
PROGRAMMA DI BENESSERE NOTTURNO (SLEEP).....	12
PROGRAMMA VENTILAZIONE (FAN).....	13
ACCENSIONE PROGRAMMATA TRAMITE TIMER	14
SPEGNIMENTO PROGRAMMATO TRAMITE TIMER.....	14
PROGRAMMA RISPARMIO ENERGETICO (ECONO).....	15
PROGRAMMA TURBO	15
DATI DIMENSIONALI [MM]	16
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ	17
SCHEMA ELETTRICO CWX250W - CWX350W	21
SCHEMA ELETTRICO CWX500W - CWX700W	22

OSSERVAZIONI

Conservare i manuali in luogo asciutto, per evitare il deterioramento, per almeno 10 anni per eventuali riferimenti futuri.

Leggere attentamente e completamente tutte le informazioni contenute in questo manuale. Prestare particolarmente attenzione alle norme d'uso accompagnate dalle scritte "PERICOLO" o "ATTENZIONE" oppure dai "Simboli di sicurezza" in quanto, se non osservate, possono causare danno alla macchina e/o a persone e cose.

ATTENZIONE: L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della

necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro. Dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

NON USARE IL VENTILCONVETTORE IN MODO IMPROPRIO

Per anomalie non contemplate da questo manuale, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza di zona.

L'apparecchio deve essere installato in maniera tale da rendere possibili operazioni di manutenzione e/o riparazione.

La garanzia dell'apparecchio non copre in ogni caso i costi dovuti ad autoscale, ponteggi o altri sistemi di elevazione che si rendessero necessari per effettuare gli interventi in garanzia.

AERMEC S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad un uso improprio della macchina, ad una lettura parziale o superficiale delle informazioni contenute in questo manuale.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prestare particolare attenzione ai simboli:



ATTENZIONE! : Questo simbolo segnala operazioni che, se non correttamente effettuate, possono provocare la morte o gravi lesioni personali.

ATTENZIONE! : Questo simbolo segnala operazioni che, se non correttamente effettuate, possono provocare lesioni personali o danni alle cose.

PERICOLO!



PERICOLO! : Tensione



PERICOLO! : Organi in movimento

RICEVIMENTO DELLE UNITÀ

Nel momento del ricevimento delle unità è obbligatorio controllare che:

- i colli corrispondano a quanto riportato sui documenti di accompagnamento delle merci;
- gli imballi siano integri e che non

abbiano subito danni durante il trasporto.

Nel caso si riscontrino anomalie:

- segnalare immediatamente il danno al trasportatore,
- segnalare immediatamente il danno al venditore.

IMBALLO

I condizionatori vengono spediti con imballo standard costituito da gusci di polistirolo espanso e cartone.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Attenzione: questo prodotto contiene apparecchiature elettriche ed elettroniche che non possono essere smaltite attraverso i normali canali di raccolta dei rifiuti municipali.

Esistono centri di raccolta differenziata per questi prodotti.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere trattate separatamente ed in accordo alle legislazioni vigenti nello stato di appartenenza.

Batterie o accumulatori presenti negli apparecchi devono essere smaltiti separatamente secondo le disposizioni del comune di appartenenza.

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria, può essere eseguita anche dall'utente, consiste in una serie di operazioni semplici, grazie alle quali il ventilconvettore può operare alla massima efficienza.

Interventi:

- Pulizia esterna, frequenza settimanale, da eseguire con un panno umido (bagnato in acqua al massimo a 40 °C) e sapone neutro; evitare altri detersivi e solventi di qualsiasi tipo.
- Non spruzzare acqua sulle superfici esterne o interne del ventilconvettore (si potrebbero provocare dei cortocircuiti).
- Pulizia del filtro, frequenza quindicinale o settimanale in caso di installazione in ambienti con molta polvere. Pulire il filtro con un aspirapolvere ed eventualmente con acqua e detersivo neutro, evitare altri detersivi e solventi di qualsiasi tipo.
- Esame visivo dello stato del ventilconvettore, ad ogni intervento di manutenzione; ogni anomalia dovrà essere comunicata al Servizio Assistenza.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria deve essere eseguita solo dai Servizi Assistenza Aermec oppure da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti ed in grado di verificare gli stessi ai fini della sicurezza e della funzionalità, in particolare per i collegamenti elettrici si richiedono le verifiche relative a :

- Misura della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico.
- Prova della continuità dei conduttori di protezione.

La manutenzione straordinaria consiste in una serie di operazioni complesse che comportano lo smontaggio del ventilconvettore o dei suoi componenti, grazie alle quali si ripristina la condizione di massima efficienza nel funzionamento del ventilconvettore.

Interventi:

- Pulizia interna, frequenza annuale o prima di lunghe soste; in ambienti ove si richiede un elevato grado di pulizia dell'aria la pulizia può essere più frequente; consiste nella pulizia della batteria, delle alette del ventilatore, della bacinella e di tutte le parti a contatto con l'aria trattata.
- Riparazioni e messa a punto, quando si presentano anomalie, prima di contattare il Servizio Assistenza consultare il capitolo "PROBLEMI E SOLUZIONI" di questo manuale.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Poca aria in uscita	Errata impostazione della velocità sul pannello comandi	Scegliere la velocità corretta sul pannello comandi
	Filtro intasato	Pulire il filtro
	Ostruzione del flusso d'aria (entrata e/o uscita)	Rimuovere l'ostruzione
Non fa freddo	Filtro intasato	Pulire il filtro
	Ostruzione del flusso d'aria (entrata e/o uscita)	Rimuovere l'ostruzione
	Impostazione errata del pannello comandi	Controllare il refrigeratore Impostare il pannello comandi
Il ventilatore non gira	Mancanza di corrente	Controllare la presenza di tensione elettrica

Per anomalie non contemplate, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

ATTENZIONE: il ventilconvettore è collegato alla rete elettrica, un intervento da parte di personale non provvisto di specifica competenza tecnica può causare danni allo stesso operatore, all'apparecchio ed all'ambiente circostante.

L'unità deve essere installata in conformità alle normative nazionali di cablaggio.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

In caso di funzionamento anomalo, togliere tensione all'unità poi rialimentarla e procedere ad un riavvio dell'apparecchio. Se il problema si ripresenta, chiamare tempestivamente il Servizio Assistenza di zona.

ALIMENTARE IL VENTILCONVETTORE SOLO CON TENSIONE 230 VOLT, MONOFASE, 50 Hz

Utilizzando alimentazioni elettriche diverse il ventilconvettore può subire danni irreparabili.

USARE IL TELECOMANDO PER ACCENDERE E SPEGNERE IL VENTILCONVETTORE

Non spegnere o accendere il ventilconvettore tramite l'interruttore ausiliario se non in caso di emergenza.

NON STRATTONARE IL CAVO ELETTRICO

È molto pericoloso tirare, calpestare, schiacciare o fissare con chiodi o puntine il cavo elettrico di alimentazione.

Il cavo danneggiato può provocare corti circuiti e danni alle persone.

NON INFILARE OGGETTI SULL'USCITA DELL'ARIA

Non inserire oggetti di nessun tipo nelle feritoie di uscita dell'aria. Ciò potrebbe provocare ferimenti alla persona e danni al ventilatore.

NON USARE IL VENTILCONVETTORE IN MODO IMPROPRIO

Il ventilconvettore non va utilizzato per allevare, far nascere e crescere animali.

VENTILARE L'AMBIENTE

Si consiglia di ventilare periodicamente l'ambiente ove è installato il ventilconvettore, specialmente se nel locale risiedono parecchie persone o se sono presenti apparecchiature a gas o sorgenti di odori.

REGOLARE CORRETTAMENTE LA TEMPERATURA

La temperatura ambiente va regolata in modo da consentire il massimo benessere alle persone presenti, specialmente se si tratta di anziani, bambini o ammalati, evitando sbalzi di temperatura tra interno ed esterno superiori a 7 °C in estate.

Una scelta oculata della temperatura ambiente comporta risparmi energetici.

ORIENTARE CORRETTAMENTE IL GETTO D'ARIA

L'aria che esce dal ventilconvettore non deve investire direttamente le persone; infatti,

anche se a temperatura maggiore di quella dell'ambiente, può provocare sensazione di freddo e conseguente disagio.

Orientare manualmente le alette verticali.

Per orientare il deflettore orizzontale utilizzare il tasto LOUVER o SWING del telecomando.

DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Lasciare sempre il filtro montato sul ventilconvettore durante il funzionamento, altrimenti la polvere presente nell'aria andrà a sporcare le superfici della batteria.

È NORMALE

Nel funzionamento in raffreddamento può uscire del vapore acqueo dalla mandata del ventilconvettore.

Nel funzionamento in riscaldamento un leggero fruscio d'aria può essere avvertibile in prossimità del ventilconvettore. Talvolta il ventilconvettore può emettere odori sgradevoli dovuti all'accumulo di sostanze presenti nell'aria dell'ambiente (specialmente se non si provvede a ventilare periodicamente la stanza, pulire il filtro più spesso).

Durante il funzionamento si potrebbero avvertire rumori e scricchiolii interni all'apparecchio dovuti alle diverse dilatazioni termiche degli elementi (plastici e metallici), ciò comunque non indica un malfunzionamento e non provoca danni all'unità se non si supera la massima temperatura dell'acqua di ingresso.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Le unità sono state progettate per installazione in ambienti chiusi in condizioni di atmosfera 'urbana' non marina ed avente caratteristiche di non corrosività e di non polverosità. Per nessun motivo devono essere superate le seguenti concentrazioni di fattori inquinanti nell'aria in cui l'unità deve operare:

SO ₂	<0,02 ppm
H ₂ S	<0,02 ppm
NO,NO ₂	<1 ppm
NH ₃	<6 ppm
N ₂ O	<0,25 ppm

L'unità non deve venire installata in posizioni caratterizzate dalla presenza di gas infiammabili o di sostanze a carattere acido o alcalino.


In caso contrario le batterie ed i componenti interni degli apparecchi potrebbero subire gravi ed irreparabili danni di corrosione.

IMPORTANTE

- Se l'unità viene spenta tutte le impostazioni precedentemente effettuate vengono mantenute in memoria eccetto che le funzioni SLEEP e TIMER.
- Se l'unità viene acceso con il tasto ausiliario (ON/OFF) le funzioni SLEEP e TIMER vengono cancellate.

COMPONENTI PRINCIPALI

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Pannello frontale | 6 | Interruttore ausiliario di emergenza |
| 2 | Deflettore orizzontale mandata aria | 7 | Morsettiera collegamenti elettrici |
| 3 | Deflettore verticale mandata aria | 8 | Elemento frontale |
| 4 | Filtro aria | 9 | Telaio |
| 5 | Batteria di scambio termico | 10 | Display |



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

PANNELLO FRONTALE

L'aria viene aspirata dalle feritoie. Sollevando il pannello si ha accesso ai filtri aria ed alle altre parti interne.

RICEVITORE

Ricevitore di segnali infrarossi nelle versioni con Controllo con scheda elettronica a microprocessore.

DISPLAY

Il display è posizionato sul pannello frontale nelle versioni con Controllo con scheda elettronica a microprocessore, indica la velocità di ventilazione, il modo di funzionamento, la

temperatura, messaggi di errore, timer.

FILTRO ARIA

Filtri aria rigenerabili, sono facilmente estraibili per la pulizia.

BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO

È realizzata in tubo di rame con alette in alluminio di tipo turbolenzato.

MANDATA ARIA

Il deflettore orizzontale motorizzato; Le alette verticali sono orientabili manualmente in modo da orientare il flusso dell'aria in modo ottimale.

INTERRUTTORE AUSILIARIO DI EMERGENZA

L'interruttore ausiliario di emergenza presente solo nelle versioni con Controllo con scheda elettronica a microprocessore, consente di avviare o spegnere il ventilconvettore qualora il telecomando fossero fuori uso.

GRUPPO VENTILANTE

Il gruppo ventilante è costituito da un ventilatore di tipo tangenziale estremamente compatto e silenzioso.

ORIENTAMENTO DEL FLUSSO D'ARIA

Le alette deflettrici sulla mandata dell'aria sono disposte per convogliare l'aria verso due direzioni:

- alette verticali, da orientare manualmente
- deflettore orizzontale motorizzato da orientare esclusivamente i tasti **LOUVER** oppure **SWING** del telecomando.


ORIENTARE LE ALETTE VERTICALI

- Ruotare le alette verticali come indicato nella figura
- Sia in riscaldamento che in raffreddamento è consigliabile che il flusso d'aria non investa direttamente le persone


DEFLETTORE ORIZZONTALE MOTORIZZATO

Non orientare mai manualmente il deflettore orizzontale motorizzato. Qualsiasi intervento manuale sul deflettore può danneggiare il sistema e provocare malfunzionamenti.

Quando l'unità è ferma i deflettori motorizzati si richiudono e coprono tutta l'uscita del flusso d'aria.



Regolare la direzione del flusso dell'aria come mostrato in figura.



IMPORTANTE

In particolari condizioni esterne possono verificarsi condensazioni sulla superficie del deflettore (in raffreddamento o in deumidificazione) e gocciolamenti sulle superfici sottostanti.


CWX_W CON CONTROLLO CON SCHEDA ELETTRONICA A MICROPROCESSORE - SEGNALAZIONI

Quando il ventilconvettore riceve tensione emette un segnale acustico.

Quando il ventilconvettore è alimentato, ma non è acceso, tutti i led sono spenti.

1 - DISPLAY TEMPERATURA / CODICE ERRORE

Display	
Temperatura	Descrizione
°C	- Temperatura aria ambiente (funzionamento normale) - Temperatura impostata (lampeggio) (durante il settaggio) - Temperatura acqua in batteria (per attivare vedi le funzioni del tasto AUX) - Temperatura acqua in ingresso (per attivare vedi le funzioni del tasto AUX)
Codice Errore lampeggio alternato con la temperatura ambiente	Descrizione errore
E1	Guasto sonda temperatura aria ambiente (RM)
E2	Guasto sonda temperatura acqua in batteria (ID)



2 - VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

3 - MODO DI FUNZIONAMENTO

Deumidificazione

Raffrescamento

Solo Ventilazione


4 - TIMER

L'icona indica che la funzione Timer è attiva.

TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

IMPORTANTE

- Se il ventilconvettore viene spento tutte le impostazioni precedentemente effettuate vengono mantenute in memoria eccetto che le funzioni SLEEP e TIMER.
- Se il ventilconvettore viene acceso con il tasto ausiliario (ON/OFF) le funzioni SLEEP e TIMER vengono cancellate.



1 - ON/OFF

Accensione e spegnimento

2 - MODE - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Premere questo pulsante per impostare le diverse modalità di funzionamento: freddo (COOL), deumidificazione (DRY), ventilazione (FAN).

3 - TEMP ▲ e ▼ TEMP - TEMPERATURA (°C)

Pulsanti per la regolazione della temperatura (18 ÷ 30 °C).

Usare questi pulsanti per impostare la temperatura che si desidera nella stanza, TEMP ▲ per aumentare e TEMP ▼ per diminuire.

Premendo contemporaneamente i due pulsanti TEMP ▼ e TEMP ▲ si cambia l'unità di misura della temperatura, °C o °F.

4 - FAN - VELOCITÀ DEL VENTILATORE

Premere questo pulsante per selezionare la velocità del ventilatore: automatica (AUTO), bassa (LOW), media (MED) e alta (HIGH).

5 - SLEEP - PROGRAMMA DI BENESSERE NOTTURNO

Pulsante per abilitare il programma di benessere notturno (SLEEP).

6 - SWING - OSCILLAZIONE DELL'ALETTA ORIZZONTALE

Premere questo pulsante per comandare il movimento oscillante dell'aletta orizzontale.

7 - LOUVER - POSIZIONE DELL'ALETTA ORIZZONTALE

Premere questo pulsante per regolare il flusso di aria in direzione verticale, con 4 posizioni fisse più aletta oscillante.

8 - SEND - INVIO IMPOSTAZIONI

Premere questo pulsante per trasmettere all'unità le impostazioni visualizzate sul display.

9 - LOCK - BLOCCO DELLA TASTIERA

Premere questo pulsante per 3 sec per bloccare o sbloccare gli altri pulsanti della tastiera.

10 - TIMER ON

Premere questo pulsante per impostare il timer per programmare l'orario di accensione dell'unità.

11 - TIMER OFF

Premere questo pulsante per impostare il timer per programmare l'orario di spegnimento dell'unità.

12 - CLOCK

Premere questo pulsante per impostare l'orario sul telecomando.

13 - ECONO

Premere questo pulsante per attivare la funzione di risparmio energetico

14 - TURBO

Premere questo pulsante per attivare la funzione di raffrescamento/ riscaldamento veloce.

15 - ION

Funzione non disponibile.

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI

Con telecomando acceso (ON) il display visualizza le impostazioni date all'unità, con telecomando spento (OFF) il display è spento o visualizza solo il timer per l'accensione programmata (se attivato).

1 - TEMPERATURA (°C) O (°F)

Visualizza il valore di temperatura impostata in °C o °F.

2 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Mostra la modalità di funzionamento:

FAN ventilazione
COOL raffreddamento
DRY deumidificazione

3 - PROGRAMMA DI BENESSERE NOTTURNO

Indica che è attivo il programma di benessere notturno.

4 - INDICATORE DI TRASMISSIONE

Appare ogni volta che si preme un tasto e indica la trasmissione del segnale.

5 - VELOCITA' DEL VENTILATORE

Visualizzazione le tre velocità del ventilatore e la gestione automatica della velocità:

AUTO gestione automatica
HIGH alta velocità
MED media velocità
LOW bassa velocità

6 / 7 - TIMER


Indica che è stato attivato lo spegnimento o l'accensione programmata.

8 - BLOCCO TASTIERA

Indica che tastiera è bloccata


9 - ION

Opzione non disponibile



UTILIZZO DEL TELECOMANDO

- Rivolgere il trasmettitore del telecomando verso il ricevitore del ventilconvettore mentre si effettuano le impostazioni.
- Per poter eseguire qualsiasi funzione o modifica delle impostazioni da telecomando, è necessario che l'unità sia alimentata.
- Quando un segnale viene ricevuto correttamente dall'CWX_W, questo emette un segnale acustico. Se non si dovesse sentire il suono, premere nuovamente il tasto del telecomando.
- Per una corretta ricezione non devono essere interposti ostacoli (mobili o tende) tra trasmettitore e ricevitore.
- Il telecomando è in grado di trasmettere in maniera ottimale fino a una distanza di 7 metri dal ventilconvettore.



PREPARAZIONE DEL TELECOMANDO

- Aprire il coperchio batterie premendo leggermente in direzione della freccia.
- Inserire due batterie alcaline da 1,5 Volt (ministilo) ad alte prestazioni LR 03 (AAA), facendo attenzione a non invertire la polarità.
- Chiudere il coperchio batterie.

IMPORTANTE

- Le batterie hanno una durata media di 10 mesi con un utilizzo normale.
- Le due batterie devono essere identiche e devono essere sostituite contemporaneamente.
- Rimuovere le batterie dal telecomando se si prevede di non utilizzarlo per lunghi periodi.
- Quando il telecomando funziona solo in prossimità del ventilconvettore è il momento di sostituire le batterie.
- Non fissare il supporto del telecomando vicino a una sorgente di calore o sotto la luce del sole. Evitare l'esposizione del telecomando ad umidità eccessive o ad urti (si potrebbero avere deformazioni, rotture o perdita del colore).
- Non posare il telecomando in prossimità di apparecchiature elettroniche in quanto potrebbero interferire e provocarne un funzionamento non corretto.

PROGRAMMA RAFFREDDAMENTO (COOL)

Il programma richiede che nell'impianto circoli acqua refrigerata.

1) PREMERE IL TASTO ACCESO-SPENTO


Il ventilconvettore entra in funzione e si accende il display sull'unità.

2) PREMERE IL TASTO MODE

Premere il tasto MODE ripetutamente finché compare sul display la scritta COOL.


3) PREMERE I TASTI PER REGOLARE LA TEMPERATURA

– il tasto con il simbolo  permette incrementi di 1°C

– il tasto con il simbolo  permette decrementi di 1°C



Il display mostra il valore impostato, la temperatura può essere compresa tra 18 e 30 °C.



4) VELOCITA' DI VENTILAZIONE, TASTO

Premendo ripetutamente i tasti  si può passare alla velocità minima (LOW), media (MED) e massima (HIGH) o alla velocità gestita dal microprocessore AUTO.

5) ORIENTARE IL FLUSSO D'ARIA


Per ottenere una distribuzione ottimale dell'aria, regolare il deflettore orizzontale e le alette verticali in modo che il flusso d'aria non investa direttamente le persone. Le alette deflettrici verticali devono essere orientate manualmente prima di mettere in funzione il deflettore motorizzato. Il deflettore orizzontale non deve mai essere regolato manualmente.

Premendo ripetutamente il tasto  il deflettore orizzontale si orienterà su 4 diverse angolazioni prefissate, poi inizierà un movimento continuo oscillante, se si desidera fermarlo in una posizione premere nuovamente il tasto .

Premendo ripetutamente il tasto  inizierà un movimento continuo oscillante, se si desidera fermarlo in una posizione premere nuovamente il tasto .

6) PREMERE IL TASTO "SEND"

Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.




IMPOSTAZIONE OROLOGIO (CLOCK)


1) PREMERE IL TASTO ACCESO-SPENTO

2) PREMERE TASTO CLOCK PER IMPOSTARE L'OROLOGIO

Il display inizierà a lampeggiare

3) REGOLARE L'OROLOGIO TRAMITE I TASTI

– il tasto con il simbolo  permette incrementi di 1 ora


– il tasto con il simbolo  permette decrementi di 1 ora

4) PREMERE NUOVAMENTE TASTO CLOCK

Il display smetterà di lampeggiare

5) PREMERE IL TASTO "SEND"

Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.



PROGRAMMA DEUMIDIFICAZIONE (DRY)

Il programma richiede che nell'impianto circoli acqua refrigerata.

1) PREMERE IL TASTO ACCESO-SPENTO


Il ventilconvettore entra in funzione e si accende il display sull'unità.

2) REMERE IL TASTO MODE

Premere il tasto MODE ripetutamente finché compare sul display la scritta DRY .

3) PREMERE I TASTI PER REGOLARE LA TEMPERATURA



– il tasto con il simbolo  permette incrementi di 1°C



– il tasto con il simbolo  permette decrementi di 1°C

Il display mostra il valore impostato, la temperatura può essere compresa tra 18 e 30 °C.

4) ORIENTARE IL FLUSSO D'ARIA

Per ottenere una distribuzione ottimale dell'aria, regolare il deflettore orizzontale e le alette verticali in modo che il flusso d'aria non investa direttamente le persone. Le alette deflettrici verticali devono essere orientate manualmente prima di mettere in funzione il deflettore motorizzato. Il deflettore orizzontale non deve mai essere regolato manualmente.


Premendo ripetutamente il tasto  il deflettore orizzontale si orienterà su 4 diverse angolazioni prefissate, poi inizierà un movimento continuo oscillante, se si desidera fermarlo in una posizione premere nuovamente il tasto .

Premendo ripetutamente il tasto  inizierà un movimento continuo oscillante, se si desidera fermarlo in una posizione premere nuovamente il tasto .

5) PREMERE IL TASTO "SEND"

Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.

Il ventilconvettore funzionerà sempre alla minima velocità.



PROGRAMMA DI BENESSERE NOTTURNO (SLEEP)

Il programma SLEEP agisce indipendentemente dall'ora del giorno. Normalmente viene comunque utilizzato nelle ore notturne.

1) PREMERE IL TASTO ACCESO-SPENTO


Il ventilconvettore entra in funzione e si accende il display sull'unità.

2) REMERE IL TASTO MODE

Attivabile solo con il programma COOL.


3) PREMERE I TASTI PER REGOLARE LA TEMPERATURA

– il tasto con il simbolo  permette incrementi di 1°C

– il tasto con il simbolo  permette decrementi di 1°C

Il display mostra il valore impostato, la temperatura può essere compresa tra 18 e 30 °C.

4) VELOCITA' DI VENTILAZIONE, TASTO

Premendo ripetutamente il tasto  si può passare alla velocità minima (F1), media (F2) e massima (F3) o alla velocità gestita dal microprocessore FA.



5) PREMERE IL TASTO SLEEP

6) PREMERE IL TASTO "SEND"

Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.

COSA SUCCEDDE QUANDO SI IMPOSTA IL FUNZIONAMENTO DI BENESSERE NOTTURNO "SLEEP"

La temperatura impostata viene automaticamente modificata per garantire condizioni di benessere e contemporaneo risparmio energetico.



PROGRAMMA VENTILAZIONE (FAN)


1) PREMERE IL TASTO ACCESO-SPENTO

Il ventilconvettore entra in funzione e si accende il display sull'unità.

2) PREMERE IL TASTO MODE



Premere il tasto MODE ripetutamente finchè compare sul display la scritta FAN .



3) VELOCITA' DI VENTILAZIONE, TASTO

Premendo ripetutamente il tasto  si può passare alla velocità minima (F1), media (F2) e massima (F3) o alla velocità gestita dal microprocessore FA.

4) ORIENTARE IL FLUSSO D'ARIA

Per ottenere una distribuzione ottimale dell'aria, regolare il deflettore orizzontale e le alette verticali in modo che il flusso d'aria non investa direttamente le persone. Le alette deflettrici verticali devono essere orientate manualmente prima di mettere in funzione il deflettore motorizzato. Il deflettore orizzontale non deve mai essere regolato manualmente.

Premendo ripetutamente il tasto  il deflettore orizzontale si orienterà su 4 diverse angolazioni prefissate, poi inizierà un movimento continuo oscillante, se si desidera fermarlo in una posizione premere nuovamente il tasto .


Premendo ripetutamente il tasto  inizierà un movimento continuo oscillante, se si desidera fermarlo in una posizione premere nuovamente il tasto .

5) PREMERE IL TASTO "SEND"

Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.


FUNZIONAMENTO IN VENTILAZIONE

Questo programma si usa per movimentare l'aria della stanza ed evitare ristagni. Il programma di ventilazione è particolarmente indicato come supporto a sistemi di riscaldamento non ventilati, come quando per riscaldare la stanza si usa una stufa, l'aria calda si raccoglie tutta vicino al soffitto. Impostando l'unità in ventilazione, l'aria calda si distribuirà in modo uniforme in tutta la camera.





ACCENSIONE PROGRAMMATA TRAMITE TIMER

1) ACCENDERE CON I TASTI

- impostare sul telecomando le condizioni (MODE, FAN, TEMP) che desideriamo siano attive al riavvio
- spegnere con i tasti 

2) ATTIVARE TIMER ON CON I TASTI

3) REGOLARE IL TIMER DI ACCENSIONE CON I TASTI

- il tasto con il simbolo  permette incrementi di 1 ora
 - il tasto con il simbolo  permette decrementi di 1 ora
- Il display indica solamente le ore di fermo prima dell'accensione programmata, da 1 a 18 ore, il numero si aggiornerà ogni ora fino all'accensione dell'unità.
- Al momento dell'accensione, sull'unità:
- un segnale acustico (BEEP) avverte della messa in funzione
 - il display visualizzerà le condizioni precedentemente scelte al punto 1)

- Al momento programmato per l'accensione, la ventilazione potrebbe non avviarsi:
- perché la temperatura ambiente rientra già nei valori programmati.
 - perché la temperatura dell'acqua non è appropriata al modo di funzionamento richiesto
 - perché durante le ore di attesa programmate è stata interrotta l'alimentazione elettrica dell'unità.


4) PREMERE I TASTI **TIMER ON** PER CONFERMARE IL TIMER

5) PREMERE IL TASTO "SEND"

Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.

CANCELLARE IL TIMER

- Premere il tasto **TIMER ON**  per cancellare la scelta.





SPEGNIMENTO PROGRAMMATO TRAMITE TIMER

1) ACCENDERE CON I TASTI

- impostare sul telecomando le condizioni (MODE, FAN, TEMP)

2) ATTIVARE TIMER OFF CON I TASTI **OFF**

3) REGOLARE IL TIMER DI SPEGNIMENTO CON I TASTI

- il tasto con il simbolo  permette incrementi di 1 ora
 - il tasto con il simbolo  permette decrementi di 1 ora
- Il display indica oltre alle modalità di funzionamento le ore di accensione prima dello spegnimento programmato, da 1 a 18 ore, il numero si aggiornerà ogni ora fino allo spegnimento dell'unità.
- Prima dello spegnimento programmato l'unità emette un segnale acustico (BEEP).
- Al momento programmato per lo spegnimento l'unità potrebbe non spegnersi perché durante le ore di attesa programmate è stata interrotta l'alimentazione elettrica dell'unità.


4) PREMERE I TASTI **OFF** PER CONFERMARE IL TIMER

5) PREMERE IL TASTO "SEND"

Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.

CANCELLARE IL TIMER

- Premere il tasto **OFF**  per cancellare la scelta.



PROGRAMMA RISPARMIO ENERGETICO (ECONO)

1) PREMERE IL TASTO ACCESO-SPENTO

Il ventilconvettore entra in funzione e si accende il display sull'unità.

2) PREMERE IL TASTO ECONO

Attivabile solo con i programmi COOL, HEAT, AUTO.


Nel display viene visualizzata l'icona ECONO e scompaiono le indicazioni del Set Point di temperatura e la velocità del ventilatore.

Il controllo sulla temperatura e la velocità del ventilatore verrà effettuato automaticamente.

3) PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO ECONO PER DISATTIVARE LA FUNZIONE.

4) PREMERE IL TASTO "SEND"

Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.



PROGRAMMA TURBO

1) PREMERE IL TASTO ACCESO-SPENTO

Il ventilconvettore entra in funzione e si accende il display sull'unità.

2) PREMERE IL TASTO TURBO

Attivabile solo con i programmi COOL, HEAT, AUTO.


Nel display viene visualizzata l'icona TURBO e scompaiono le indicazioni del Set Point di temperatura e la velocità del ventilatore.

Il controllo sulla temperatura e la velocità del ventilatore verrà effettuato automaticamente per un tempo massimo di 30 minuti. Il ventilatore funzionerà alla massima potenza.



3) PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO TURBO PER DISATTIVARE LA FUNZIONE.

6) PREMERE IL TASTO "SEND"


Per trasmettere all'unità le impostazioni visibili nello schermo LCD del telecomando.



DATI DIMENSIONALI [mm]



CWX	A	B	C
250W	880	298	205
350W	990	305	210
500W - 700W	1172	360	220



CWX	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
250W	880	298	190	90	68	21	36	25	40	Ø70
350W	990	305	191	91	69	24	46	28	50	Ø70
500W - 700W	1172	360	139	210	115	21	42	25	46	Ø70

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento munirsi di opportuni dispositivi di protezione individuale.

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.

ATTENZIONE: i collegamenti elettrici, l'installazione dei ventilconvettori e dei loro accessori devono essere eseguiti solo da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti ed in grado di verificare gli stessi ai fini della sicurezza e della funzionalità.

In particolare per i collegamenti elettrici si richiedono le verifiche relative a:

- Misura della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico.
- Prova della continuità dei conduttori di protezione.

Se il ventilconvettore funziona in modo continuativo in raffreddamento all'interno di un ambiente con elevata umidità relativa, si potrebbe avere formazione di condensa sulla mandata dell'aria. Tale condensa, potrebbe depositarsi sul pavimento e sugli eventuali oggetti sottostanti. Per evitare fenomeni di condensazione sulla struttura esterna dell'apparecchio con ventilatore in funzione, la temperatura media dell'acqua non deve essere inferiore ai limiti di funzionamento riportati in questo manuale, che dipendono dalle condizioni termo-igrometriche dell'aria ambiente. I suddetti limiti si riferiscono al

funzionamento con ventilatore in moto alla minima velocità.

Vengono qui riportate le indicazioni essenziali per una corretta installazione delle apparecchiature.

Si lascia comunque all'esperienza dell'installatore il perfezionamento di tutte le operazioni a seconda delle esigenze specifiche.

Il ventilconvettore CWX_W deve essere installato in posizione tale che l'aria possa essere distribuita in tutta la stanza, che non vi siano ostacoli (tende o oggetti) al passaggio dell'aria dalle griglie di aspirazione. L'unità deve essere disposta in modo da facilitare la manutenzione ordinaria (pulizia del filtro) e straordinaria, nonché l'accesso alla valvola di sfiato dell'aria sulla batteria di scambio termico, ad una altezza di 190 ÷ 220 cm.

INSTALLAZIONE

Per installare l'unità procedere come segue:

- **Montare la dima sul muro fissandola saldamente con almeno 6 o più viti o tasselli ad espansione, di tipo adeguato alla consistenza della parete di fissaggio, attraverso i fori vicini al bordo della dima.**

La dima deve essere fissata aderente alla parete, in posizione perpendicolare al pavimento e perfettamente orizzontale, il mancato rispetto di queste condizioni provoca il gocciolamento dell'acqua dalla


bacinella di raccolta.






- Rimuovere l'involucro.
- L'unità CWX_W consente 4 possibilità di collegamento.
Per i collegamenti attraverso il muro, eseguire un foro con diametro di 70 mm, inclinato verso il basso di 5-10 mm. Per i collegamenti verso i lati o il basso, togliere l'elemento pretranciato dell'involucro, posto in corrispondenza del passaggio dei tubi.
- Eseguire i collegamenti elettrici come indicato nello schema elettrico.
- Effettuare i collegamenti frigoriferi. Ripetute piegature dei tubi ne possono provocare la rottura.
- Collegare il raccordo di scarico della condensa con la linea di drenaggio e verificarne il funzionamento.
- Isolare adeguatamente le tubazioni.
- Posizionare l'unità CWX_W sulla dima dopo aver passato i tubi attraverso il foro o nelle scanalature del muro. Verificare che il ventilconvettore sia "in bolla" sia in senso verticale che orizzontale.
- Quando tutte le operazioni sono state ultimate (collegamenti elettrici e frigoriferi, fissaggio del ventilconvettore e collegamento dello scarico condensa) chiudere il foro nel muro con materiale di riempimento.
- Completare il rimontaggio dei componenti dell'unità facendo attenzione che residui dei materiali usati per l'installazione non blocchino la ventola o ostruiscano i filtri o le griglie.

SCelta DELLA POSIZIONE IN CUI INSTALLARE L'UNITÀ:

Selezionare la posizione dell'unità interna tenendo in considerazione le seguenti note:

- La parte anteriore dell'ingresso e dell'uscita dell'aria deve essere libera da qualsiasi ostruzione. L'aria in uscita dovrebbe defluire liberamente.
- Il muro dove l'unità deve essere montata dovrebbe essere abbastanza robusto da sopportare il peso e le vibrazioni prodotte dall'unità.
- Assicurarsi i rispettare gli spazi tecnici minimi (mostrati in figura).





NOTE COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

CWX	Ø linee frigorifere mm(inch)	
	Liquido	Gas
250W	6,35(1/4")	9,52 (3/8")
350W	6,35(1/4")	12,7 (1/2")
500W	6,35(1/4")	12,7 (1/2")
700W	6,35(1/4")	15,9 (5/8")


Si raccomanda di realizzare le linee frigorifere con tratti perfettamente verticali o orizzontali.

Massima pressione di utilizzo:

Il valor emassimo di pressione durante l'utilizzo è di 1. 72 MPa (250 psig). (R410A)


Isolamento delle linee:

- Il raccordo di collegamento all'unità interna deve essere avvolto da isolante termico. Non devono esserci fessure tra il raccordo e la parete dell'unità interna.
- Dopo aver avvolto i tubi con materiale protettivo, non piegarli mai ad angolo acuto dato che potrebbero fessurarsi o rompersi.
- Utilizzare del nastro adesivo per ricoprire le tubazioni:
- Utilizzare del nastro adesivo per fasciare insieme la tubazione di collegamento e i cavi. Per impedire che la condensa fuoriesca dal tubo di scarico, separare quest'ultimo dal tubo di collegamento e dai cavi.
- Usare del nastro isolante termico per fasciare i tubi, dal fondo dell'unità esterna fino all'estremità superiore del tubo nel punto in cui entra nella parete. Quando si usa il nastro isolante, l'ultimo giro deve ricoprire a metà il primo giro di nastro.




COME RIMUOVERE LA GRIGLIA FRONTALE

- Aprire il pannello frontale afferrandolo tramite la scanalatura laterale arrotondata e tirandolo verso di sé.
- Svitare il coperchio del terminale, estrarre e scollegare il collegamento della scheda del display come mostrato nell'illustrazione.
- Rimuovere le viti di fissaggio.
- Impostare l'aletta orizzontale in posizione di chiusura, staccare il perno orizzontale sul lato sinistro e spingerlo all'interno (vedere l'illustrazione), avendo cura di non danneggiare il perno o l'aletta durante la procedura.



Collegamenti elettrici



ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.

L'unità deve essere collegata direttamente ad un attacco elettrico o ad un circuito indipendente.

Alimentare con tensione di 230V ($\pm 10\%$).

Per proteggere l'unità contro i cortocircuiti, montare sulla linea di alimentazione un interruttore onnipolare magnetotermico

max. 2A 250V (CIRCUIT BREAKER) con distanza minima di apertura dei contatti di 3mm.

Il cavo elettrico di alimentazione deve essere del tipo H07 V-K oppure N07 V-K con isolamento 450/750V se incassato in tubo o canaletta. Per installazioni con cavo in vista usare cavi con doppio isolamento di tipo H5VV-F.


Per tutti i collegamenti seguire gli schemi

elettrici a corredo dell'apparecchio.

Assicurarsi che il cablaggio sia eseguito in conformità alle leggi e alle normative vigenti e al presente manuale.

Tutte le parti e i materiali forniti in cantiere devono essere conformi alle leggi e alle normative nazionali.

SCHEMA ELETTRICO CWX250W - CWX350W



LEGEND:

- AUX. : AUXILIARY SWITCH
- CAP. : FAN CAPACITOR
- DB : DISPLAY BOARD
- ID : INDOOR COIL THERMISTOR
- IFM : INDOOR FAN MOTOR
- RM : ROOM SENSOR
- SM : STEP MOTOR
- TB : TERMINAL BLOCK
- WIR : WIRED REMOTE UNIT (OPTIONAL)
- ⊥ : GROUND
- L : LINE
- N : NEUTRAL

COLOR CODE:


- BL : BLUE
- BK : BLACK
- BR : BROWN
- GR : GREEN
- RD : RED
- YL : YELLOW

INDOOR FAN MOTOR CON:

MODEL: CWX250W & CWX350W

IFM WIRED TO - HI(BK), MED(GR) & LOW(YL)





LEGEND:

- AUX. : AUXILIARY SWITCH
- CAP. : FAN CAPACITOR
- DB : DISPLAY BOARD
- ID : INDOOR COIL THERMISTOR
- IFM : INDOOR FAN MOTOR
- RM : ROOM SENSOR
- SM : STEP MOTOR
- TB : TERMINAL BLOCK
- WIR : WIRED REMOTE UNIT (OPTIONAL)
- ⊥ : GROUND
- L : LINE
- N : NEUTRAL

COLOR CODE:

- BL : BLUE
- BK : BLACK
- BR : BROWN
- GR : GREEN
- RD : RED
- YL : YELLOW

INDOOR FAN MOTOR CON:

MODEL: CWX500W

IFM WIRED TO - HI(GR), MED(YL) & LOW(BL)

MODEL: CWX700W

IFM WIRED TO - HI(BK), MED(GR) & LOW(YL)





AERMEC S.p.A.
Via Roma, 996
37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. + 39 0442 633111
Fax +39 0442 93577
marketing@aermec.com
www.aermec.com



carta riciclata
recycled paper
papier recyclé
recycled Papier

