


MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE
USER AND INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG
MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

VENTILCONVETTORE PER INSTALLAZIONE CANALIZZATA, ORIZZONTALE E VERTICALE
HORIZONTALLY AND VERTICALLY DUCTED INSTALLATION FAN COIL UNITS
VENTILO-CONVECTEUR POUR INSTALLATION HORIZONTALE ET VERTICALE AVEC CANAUX
GEBLÄSEKONVEKTOR FÜR DIE HORIZONTALE UND VERTIKALE INSTALLATION MIT KANÄLEN
VENTILOCONVECTOR PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON CANALES

VES_I




2103 - 5799500_05

TRASPORTO • CARRIAGE • TRANSPORT • TRANSPORT • TRANSPORTE





NON bagnare. Tenere al riparo dalla pioggia
Do NOT wet
CRAINT l'humidité
Vor Nässe schützen
NO mojar



NON calpestare
Do NOT step
NE PAS marcher sur cet emballage
Nicht betreten
NO pisar




Sovrapponibilità: controllare sull'imballo per conoscere il numero di macchine impilabili
Stacking: control the packing to know the number of machines that can be stacked
Empilement: vérifier sur l'emballage pour connaître le nombre d'appareils pouvant être empilés
Stapelung: Die Anzahl der stapelbaren Geräte, wird durch die Symbole auf den Verpackungen ermittelt
Apilamiento: observe en el embalaje para saber cuántos equipos pueden apilarse




NON lasciare gli imballi sciolti durante il trasporto - Non rovesciare
Do NOT leave loose packages during transport
ATTACHER les emballages pendant le transport
Die Verpackungen nicht ungesichert transportieren
NO lleve las cajas sueltas durante el transporte



NON trasportare la macchina da soli se il suo peso supera i 25 Kg
DO NOT handle the machine alone if its weight is over 25 Kg
NE PAS transporter tout seul l'appareil si son poids dépasse 25 Kg
Das Gerät NICHT alleine tragen, wenn sein Gewicht 25 Kg überschreitet
NO maneje los equipos en solitario si pesan más de 25 kg




Fragile, maneggiare con cura
Fragile, handle with care
Fragile, manipuler avec soin
Zerbrechlich, mit Sorgfalt behandeln
Frágil, manejar con cuidado



Freccia: alto
Arrow: high
Flèche: haut
Pfeil: hoch
Flecha: alto

SIMBOLI DI SICUREZZA • SAFETY SYMBOL • SIMBOLES DE SECURITE SICHERHEITSSYMBOL • SÍMBOLOS DE SEGURIDAD



Pericolo:
Tensione
Danger:
Power supply
Danger:
Tension
Gefahr !
Spannung
Peligro:
Tensión



Pericolo:
Organi in movimento
Danger:
Movings parts
Danger:
Organes en mouvement
Gefahr !
Rotierende Teile
Peligro:
Elementos en movimiento



Pericolo!!!
Danger!!!
Danger!!!
Gefahr!!!
Peligro!!!

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver preferito nell'acquisto un prodotto AERMEC. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime.

La marcatura CE, inoltre, garantisce che gli apparecchi rispondano ai requisiti della Direttiva Macchine Europea in materia di sicurezza. Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, ed i prodotti AERMEC sono pertanto sinonimo di Sicurezza, Qualità e Affidabilità.

I dati possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Nuovamente grazie.
AERMEC S.p.A

Tutte le informazioni e i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso.

Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurare la massima accuratezza, Aermec non si assume la responsabilità per eventuali errori o omissioni.

1. Avvertenze generali.....	4	12. General warnings	21
1.1. Conservazione della documentazione.....	4	12.1. Conservation of documentation.....	21
1.2. Avvertenze sulla sicurezza e norme d'installazione	4	12.2. Safety warnings and installation standards	21
2. Identificazione del prodotto	4	13. Product identification	21
3. Campo di funzionamento	5	14. Campo di funzionamento	22
4. Informazioni.....	6	15. Information.....	23
4.1. Movimentazione.....	6	15.1. Movement.....	23
4.2. Trasporto	6	15.2. Transport	23
4.3. Verifiche al ricevimento.....	6	15.3. Checks on reception	23
4.4. Installazione.....	6	15.4. Installation.....	23
4.5. Dispositivo di controllo	6	15.5. Control device	23
5. Descrizione dell'unità	7	16. Unit description.....	24
5.1. Scopo dei ventilconvettori VES_I con motoventilatore inverter ..	7	16.1. Scope of the VES_I fan coil units with inverter motor.....	24
5.2. Grandezze disponibili	7	16.2. Sizes available	24
5.3. Caratteristiche principali dei ventilconvettori VES_I.....	7	16.3. Main characteristics of the VES_I fan coil unit	24
6. Componenti principali	8	17. Main components	25
6.1. Descrizione dei componenti	8	17.1. Component description.....	25
7. Esempi di impianto.....	9	18. System examples.....	26
8. Installazione.....	10	19. Installation.....	27
8.1. Operazioni preliminari.....	10	19.1. Preliminary functions	27
8.2. Installazione dell'unità.....	10	19.2. Unit installation	27
8.3. Collegamenti idraulici.....	11	19.3. Hydraulic connections	28
8.4. Collegamenti elettrici.....	12	19.4. Electrical connections.....	29
8.5. Codifica allarmi.....	13	19.5. Alarm codes.....	30
8.6. Collegamento scarico condensa	14	19.6. Condensate discharge connection.....	31
9. Manutenzione e precauzioni per l'uso	15	20. Maintenance and precautions for use.....	32
9.1. Problemi e soluzioni	15	20.1. Problems and solutions	32
10. Dimensioni • dimensions • dimensions • abmessungen • dimensiones.....	16	21. Dimensioni • dimensions • dimensions • abmessungen • dimensiones	31
10.1. VES_I 5xxx	17	21.1. VES_I 5xxx	33
10.2. VES_I 7xxx	18	21.2. VES_I 7xxx	33
11. Schemi elettrici • wiring diagrams • schemas electriques • schaltpläne • esquemas eléctricos.....	19	22. Schemi elettrici • wiring diagrams • schemas electriques • schaltpläne • esquemas eléctricos	34

LIMITI DI FUNZIONAMENTO:

Massima temperatura ingresso acqua	80°C
Massima pressione d'esercizio	8bar
Limiti di temperatura ambiente (Ta)	0°C < Ta < 40°C
Limiti di umidità relativa nell'ambiente (U.R.)	U.R. < 85%
Alimentazione elettrica	110/240v ~ 50/60Hz
Grado di protezione	IP20

1. AVVERTENZE GENERALI

Le unità VES_I sono costruite secondo gli standard tecnici e le regole di sicurezza riconosciute. Sono progettate per il rinnovo e il trattamento dell'aria ambiente, e dovranno essere destinate a questo uso compatibilmente con le loro caratteristiche prestazionali. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Azienda per danni causati a persone, animali o cose, da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione o da usi impropri. Tutti gli usi non espressamente indicati in questo manuale non sono consentiti.

1.1. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Consegnare le istruzioni con tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'unità che si assumerà la responsabilità per la conservazione delle istruzioni affinché esse siano sempre a disposizione in caso di necessità. Leggere attentamente il presente fascicolo; l'esecuzione di tutti i lavori deve essere effettuata da personale qualificato, secondo le norme vigenti in materia nei diversi paesi. Deve essere installato in maniera tale da rendere possibili operazioni di manutenzione e/o riparazioni. Non modificare o manomettere le unità in quanto si possono creare situazioni di pericolo ed il costruttore non sarà responsabile di eventuali danni provocati. La validità della garanzia decade nel caso non siano rispettate le indicazioni sopra menzionate.

1.2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA E NORME D'INSTALLAZIONE

L'unità deve essere installata ad opera di un tecnico abilitato e qualificato, ed in ottemperanza alla legislazione nazionale vigente nel paese di destinazione. Aermec non si assume nessuna responsabilità per danni insorti a causa della mancata osservanza di queste istruzioni.

Vengono qui riportate le indicazioni essenziali per una corretta installazione delle apparecchiature. Si lascia comunque all'esperienza dell'installatore il perfezionamento di tutte le operazioni a seconda delle esigenze specifiche.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro è necessario LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, E FARE DEI CONTROLLI DI SICUREZZA PER EVITARE QUALSIASI, PERICOLO.

Tutto il personale addetto deve essere a conoscenza delle operazioni e dei pericoli che possono insorgere nel momento in cui si iniziano tutte le operazioni di installazione dell'unità.

L'unità deve essere installata in posizione tale da consentire facilmente la manutenzione ordinaria (pulizia del filtro) e straordinaria, nonché l'accesso allo scambiatore.

⚠ ATTENZIONE:

È assolutamente vietato mettere in funzione l'unità senza che le bocchette siano collegate all'impianto di canalizzazione.

⚠ PERICOLO:

Il ventilatore è posizionato immediatamente sotto le bocchette, è assolutamente vietato introdurre le mani o oggetti. Alimentare l'unità solo dopo aver collegato le bocchette all'impianto di canalizzazione.

2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Le unità VES_I sono identificabili attraverso:

- **ETICHETTA IMBALLO**
che riporta i dati identificativi del prodotto.
- **TARGHETTA TECNICA**

⚠ ATTENZIONE:

La manomissione, l'asportazione, la mancanza della targhetta di identificazione o quant'altro non permetta la sicura identificazione del prodotto, rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.

3. CAMPO DI FUNZIONAMENTO

⚠ La corrente di dispersione verso terra di più apparecchi posti sotto lo stesso interruttore differenziale si somma perciò si consiglia di prestare attenzione al valore di taratura dell'interruttore

differenziale ed eventualmente si dovrebbe prendere in considerazione la divisione dell'installazione in più circuiti ciascuno dei quali protetto da un proprio interruttore differenziale.

Temperatura dell'acqua

Al fine di evitare stratificazioni di aria nell'ambiente, ed avere quindi una migliore miscelazione, si consiglia di non alimentare il ventilconvettore con acqua più calda di 65°C.

L'uso di acqua con temperature elevate potrebbe provocare scricchiolii dovuti alle diverse dilatazioni termiche degli elementi (plastici e metallici), ciò comunque non provoca danni all'unità se non si supera la massima temperatura di esercizio.

Minima temperatura media dell'acqua

Se il ventilconvettore funziona in modo continuativo in raffreddamento all'interno di un ambiente con elevata umidità relativa, si potrebbe avere formazione di condensa sulla mandata dell'aria e all'esterno dell'apparecchio. Tale condensa, potrebbe depositarsi sul pavimento e sugli eventuali oggetti sottostanti.

Per evitare fenomeni di condensazione sulla struttura esterna dell'apparecchio con ventilatore in funzione, la temperatura media dell'acqua non deve essere inferiore ai limiti riportati nella tabella sottostante, che dipendono dalle condizioni termo-igrometriche dell'aria ambiente.

I suddetti limiti si riferiscono al funzionamento con ventilatore in moto

alla minima velocità.

In caso di prolungata situazione con ventilatore spento e passaggio di acqua fredda in batteria, è possibile la formazione di condensa all'esterno dell'apparecchio, **pertanto si consiglia l'inserimento dell'accessorio valvola a tre vie.**

MINIMA TEMPERATURA MEDIA ACQUA [°C]		Temperatura a bulbo secco dell'aria ambiente					
		21	23	25	27	29	31
Temperatura a bulbo umido dell'aria ambiente	15	3	3	3	3	3	3
	17	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3	3	3	3
	21	6	5	4	3	3	3
	23	-	8	7	6	5	5

4. INFORMAZIONI

Durante le fasi di installazione, manutenzione e pulizia, dotarsi di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

L'unità non deve essere usata come ricovero di attrezzature, parti di ricambio. Qualsiasi altro utilizzo differente da quello esposto nel presente manuale può generare pericoli ed è pertanto vietato. L'unità deve essere installata da un tecnico abilitato in ottemperanza alla legislazione nazionale vigente nel paese di destinazione rispettando gli spazi tecnici minimi per permettere le manutenzioni. Prima dell'installazione controllare che l'unità non abbia subito danni durante la fase di trasporto:

- L'utilizzo della macchina danneggiata potrebbe risultare pericolosa;
- Il piano d'appoggio deve essere in grado di sostenere il peso dell'unità.

Nota:

Per ogni futuro riferimento e per ogni comunicazione con AERMEC S.p.A. è necessario indicare il numero di matricola.

4.1. MOVIMENTAZIONE

ATTENZIONE!

Durante le fasi di movimentazione dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI)

Prima dell'installazione e dell'uso si raccomanda di togliere completamente l'imballaggio dall'unità base e da tutti i componenti forniti a corredo.

4.2. TRASPORTO

Per trasportare l'unità in sicurezza riferirsi alle indicazioni del peso presenti nella targhetta.

In ogni caso il trasporto deve avvenire con le seguenti precauzioni:

- L'unità e gli eventuali accessori non devono essere sottoposti ad urti

violenti per non pregiudicare l'integrità della struttura e dei componenti interni;

- L'unità e gli eventuali accessori devono essere adeguatamente bloccati sul piano di trasporto mediante funi o qualsiasi altro mezzo che ne impedisca il movimento;
- L'unità e gli eventuali accessori, durante il trasporto, devono essere protetti in modo che non possano subire urti;
- L'unità e gli eventuali accessori, durante il trasporto e lo stoccaggio, devono sempre essere protetti dalle intemperie.

4.3. VERIFICHE AL RICEVIMENTO

Al ricevimento dell'unità è necessario eseguire un primo controllo visivo per verificare:

- La corretta corrispondenza dell'ordine con quanto riportato nei documenti di trasporto;
 - L'integrità dell'imballo;
 - L'integrità dell'unità e pannellatura;
 - La presenza di tutti i componenti.
- Nel caso venissero riscontrati danni o mancati componenti è necessario evidenziarli sui documenti di trasporto.

4.4. INSTALLAZIONE

Per l'installazione si consiglia di seguire attentamente le indicazioni fornite nei paragrafi successivi. I paragrafi sono organizzati cronologicamente in modo da agevolare ogni fase dell'installazione. L'unità è stata concepita per essere installata in un ambiente interno, non installare all'esterno.

Prima di eseguire l'installazione devono essere verificati gli spazi tecnici necessari:

- All'operatore per compiere l'installazione;

- Alla predisposizione dei canali di mandata e di espulsione;
- Allo scarico della condensa;
- Alla pulizia dei filtri;
- Alla pulizia dello scambiatore.

Per installare l'unità a soffitto oppure a parete, è necessario utilizzare le 4 asole ricavate nel telaio.

4.5. DISPOSITIVO DI CONTROLLO

(non incluso)

Utilizzare un dispositivo di controllo con termostato e controllo della velocità di ventilazione con uscite 0-10V e caratteristiche compatibili con l'unità. Aermec mette a disposizione pannelli comandi che consentono il controllo della singola unità oppure dell'unità inserita in un sistema con più unità.

Per la selezione consultare i manuali dell'unità e degli accessori pannello comandi e VMF System.

5. DESCRIZIONE DELL'UNITÀ

5.1. SCOPO DEI VENTILCONVETTORI VES_I CON MOTOVENTILATORE INVERTER

- Il ventilconvettore è un terminale per il trattamento dell'aria di un ambiente sia nella stagione invernale sia in quella estiva. I ventilconvettori VES_I, sono concepiti per adattarsi a qualsiasi esigenza negli impianti di tipo canalizzato.
- In particolare la possibilità di essere integrato nel sistema VMF permette il controllo dal singolo ventilconvettore con accessori fino alla gestione del VES_I inserito in reti complesse di ventilconvettori e dei loro accessori.

5.2. GRANDEZZE DISPONIBILI


I ventilconvettori della serie VES_I sono disponibili per:

Impianti a 2 tubi	
5300	Batteria standard
5400	Batteria maggiorata
7300	Batteria standard
7400	Batteria maggiorata


Impianti a 4 tubi	
5305	Batterie standard + Batteria riscaldamento
5310	Batterie standard + Batteria riscaldamento
7305	Batterie standard + Batteria riscaldamento
7310	Batterie standard + Batteria riscaldamento

5.3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI VENTILCONVETTORI VES_I

- Ventilconvettore per installazione sia verticale a parete che orizzontale in controsoffitto.
- Versioni per impianti a 2 tubi con batteria principale standard o maggiorata.
- Versioni per impianti a 4 tubi con anche batteria di solo riscaldamento a standard o maggiorata.
- Batterie con basse perdite di carico.
- Attacchi reversibili in cantiere ,solo per le versioni a 2 tubi, (taglie 5300 - 5400 - 7300 - 7400).
- Ampia gamma di accessori per raccordare il ventilconvettore a ogni tipo di canalizzazione dell'aria.
- Necessita di dispositivo di controllo esterno (accessorio).
- Predisposto per l'inserimento nel sistema VMF.
- Ampia gamma di controlli ed accessori.
- Ampia possibilità di avere differenti prevalenze utili.
- Motoventilatore con motore brushless con Inverter dedicato.
- Ventilatori centrifughi con ventole studiate per una bassa emissione sonora.
- Filtro classe di filtrazione G3.
- Filtro dell'aria in aspirazione, facilmente estraibile per la pulizia periodica.
- Accessori valvole a 3 vie 4 attacchi.
- Accessori valvole a 2 vie per gli impianti a portata d'acqua variabile.
- Isolante interno classe 1.
- Pieno rispetto delle norme anti-infortunistiche.
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Flangia di mandata ricavata direttamente sull'unità.




Installazione verticale



Installazione orizzontale

6. COMPONENTI PRINCIPALI

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Mandata dell'aria | 8 Scarico acqua sulla batteria | 15 Scatola collegamenti del motore elettrico |
| 2 Telaio (struttura portante) | 9 Scarico condensa | 16 Ventilatore centrifugo |
| 3 Sfiato aria sulla batteria | 10 Fiancata sinistra (struttura portante) | 17 Filtro dell'aria (aspirazione) |
| 4 Collegamenti idraulici (uscita acqua) | 11 Pannello di chiusura | 18 Scatola collegamenti elettrici |
| 5 Asole per il fissaggio | 12 Ferma filtro | 19 Batteria di scambio termico |
| 6 Predisposizione per batteria acqua calda | 13 Bacinella raccolta condensa | 20 Fiancata destra (struttura portante) |
| 7 Collegamenti idraulici (ingresso acqua) | 14 Motore elettrico | 21 Flangia di mandata dell'aria |



6.1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

TIPOLOGIE D'IMPIANTO

I ventilconvettori sono progettati per impianti a 2 e 4 tubi, con portata fissa o variabile.

Impianti a 2 tubi, sono disponibili versioni con:

- Batteria principale standard;
- Batteria principale maggiorata;

Impianti a 4 tubi, sono disponibili versioni con:

- Batteria principale standard e con batteria maggiorata ad acqua calda per il solo riscaldamento.
- Batteria principale maggiorata e con batteria standard ad acqua calda per il solo riscaldamento.

VENTILAZIONE

La ventilazione a velocità variabile deve essere controllata con un dispositivo di controllo (non incluso) con uscite 0-10V e caratteristiche compatibili con l'unità. Aermec mette a disposizione i dispositivi di controllo come accessori.

BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO

Batterie con basse perdite di carico, in tubo di rame e alettatura in alluminio

corrugata, bloccata mediante espansione meccanica dei tubi. I collettori sono corredati di attacchi idraulici femmina e sfiato aria nella parte alta della batteria.

SEZIONE FILTRANTE

Filtro dell'aria in aspirazione, facilmente estraibile per la pulizia periodica. Costruito con materiali rigenerabili e può essere pulito con un aspiratore.

Classe di filtrazione G3. Comportamento alla fiamma M1 NF F 16-101.

MOTORE ELETTRICO BRUSHLESS CON CONTROLLO INVERTER

Il motore elettrico "brushless con sonde di Hall" ed il sistema di controllo utilizzato nei ventilconvettori VES_I di AERMEC nasce dalla fusione delle più sofisticate tecnologie nel campo della meccanica e dell'elettronica sviluppate completamente all'interno del gruppo industriale. Si tratta di un motore a magneti permanenti, con bassa corrente di spunto e facilmente regolabile in velocità.

Non risente di disturbi elettromagnetici. Il fatto che sia senza spazzole permette minori attriti e una ridotta usura.

Tramite il dispositivo inverter dedicato è possibile controllare la velocità e la coppia del rotore in modo continuo, semplicemente agendo sulle correnti di statore.

Il motore elettrico è ammortizzato con supporti elastici e l'albero in acciaio è montato su bronzine, la resistenza alla nebbia salina è testata secondo le norme ASTM B117/64.

Il motore elettrico "brushless con sonde di Hall" utilizzato nei ventilconvettori modulanti di AERMEC presenta enormi vantaggi rispetto ai tradizionali motori a corrente alternata ed ai motori ibridi ed inverter (senza sonde di Hall) utilizzati normalmente su altri ventilconvettori modulanti:

- Ridotta usura
- Possibilità di regolare la velocità di rotazione in modo preciso e continuo (0-100%)
- Maggiore rendimento energetico
- Maggiore affidabilità e durata
- Basso rumore magnetico
- Controllo continuo della posizione del rotore questo implica maggiore efficienza e spunto garantito e controllato
- Velocità minima garantita 90 rpm (per

ragioni termodinamiche tale limite è stato portato a 200 rpm).
Il motore elettrico è ammortizzato con supporti elastici.

STRUTTURA PORTANTE

È realizzata in lamiera zincata di adeguato spessore. Isolante interno Classe 1.
Nella parte posteriore ha le asole per l'installazione.

Le bocche di aspirazione e di mandata sono realizzate per raccordare il ventilconvettore a ogni tipo di canalizzazione dell'aria.

Il gruppo ventilante è chiuso anteriormente da un pannello metallico.

La bocca di mandata comprende la flangia di raccordo.

SCARICO CONDENZA

Ogni apparecchio è corredato di una bacinella raccolta condensa sia per l'installazione verticale che per l'installazione orizzontale. La bacinella del ventilconvettore dispone di scarichi condensa sia sul lato destro che lato sinistro. Si raccomanda di utilizzare il raccordo di scarico condensa posto nel lato degli attacchi idraulici.

COLLEGAMENTI IDRAULICI

I collegamenti, posizionati nella fiancata sinistra, sono ad attacco femmina. È prevista la possibilità di ruotare la batteria per portare gli attacchi sul lato destro, la batteria può essere ruotata in cantiere.


7. ESEMPI DI IMPIANTO

Legenda:


SW Sonda temperatura acqua
VC/F Valvola (Riscaldamento / Raffrescamento)
VC Valvola (Riscaldamento)

SA Sonda temperatura ambiente
C/F Batteria (Riscaldamento / Raffrescamento)
C Batteria (Riscaldamento)


Impianto 2 tubi con sonda acqua




Impianto 2 tubi senza sonda acqua



Impianto 4 tubi con sonda acqua



Impianto 4 tubi senza sonda acqua



8. INSTALLAZIONE

8.1. OPERAZIONI PRELIMINARI

Predisporre gli impianti per l'alimentazione elettrica ed il collegamento con il pannello a filo.
Predisporre un adeguato impianto di scarico della condensa.

8.2. INSTALLAZIONE DELLA FLANGIA DI MANDATA DELL'ARIA

In caso di utilizzo della flangia di raccordo, fornita a corredo della macchina, procedere come segue:





- Estrarre il sacchetto contenente i componenti forniti a corredo dal vano ventilatore asportando preventivamente il filtro aria,

come indicato nelle istruzioni

- Fissare i due traversi alla macchina e attraverso le 12 viti

Nota nel caso di non utilizzo della flangia di raccordo, estrarre comunque il sacchetto di accessori dalla macchina.




- Montare i due traversi laterali utilizzando 4 delle viti presenti nel sacchetto a corredo avvitandole ai 4 fori presenti nelle fiancate dell'unità




Per installare l'unità procedere come segue:

- In caso di installazione a parete mantenere una distanza minima dal pavimento di 160 mm.
- In caso di installazione canalizzata prevedere il raccordo dei canali all'unità, consultare il disegno con i dati dimensionali. La mandata è già provvista di flangia di raccordo.
- Per installazione alle pareti o soffitto usare dei tasselli ad espansione (non forniti), verificare infine che l'unità sia installata in posizione orizzontale.
- Per installazione sospesa al soffitto usare quattro aste filettate da M8 per sostenere il telaio. Fissare l'unità alle 5 barre filettate utilizzando 10 dadi di cui 5 autobloccanti. Agire sui dadi per regolare l'altezza, verificare infine che l'unità sia installata in posizione orizzontale.

- **ATTENZIONE:** Il ventilconvettore deve essere installato in posizione perfettamente orizzontale, in caso contrario non si garantisce il corretto scarico dell'acqua di condensa.
- Eseguire i collegamenti idraulici come indicato nel capitolo dedicato.
- Eseguire il collegamento dello scarico della condensa come indicato nel capitolo dedicato. I ventilconvettori che funzioneranno solamente in riscaldamento non richiedono lo scarico della condensa.
- Eseguire i collegamenti elettrici come indicato nel capitolo dedicato e quanto riportato negli schemi elettrici.
- Eseguire l'installazione ed i collegamenti degli eventuali accessori.
- Avviare il ventilconvettore e verificare il funzionamento dei componenti e di tutte le funzioni.



8.3. COLLEGAMENTI IDRAULICI



- Effettuare i collegamenti idraulici.
ATTENZIONE: Utilizzare sempre chiave e controchiave per fissare le tubazioni.

La posizione, il tipo e il diametro degli attacchi idraulici sono riportati nei dati dimensionali.

Si consiglia di isolare adeguatamente le tubazioni dell'acqua e/o di installare l'apposita bacinella ausiliaria di raccolta condensa, disponibile come accessorio, per evitare gocciolamenti durante il funzionamento in raffreddamento.

Dopo l'installazione verificare la tenuta dei collegamenti.

Attenzione: Sfiatare l'impianto idraulico. Le valvole di sfiato sono posizionate nella parte alta della batteria in prossimità dei raccordi idraulici.

Attenzione: per scaricare l'unità utilizzare le valvole di scarico posizionate nella parte più bassa della batteria in prossimità dei raccordi idraulici.



Nel caso ci sia la necessità d'installazione dell'unità con attacchi idraulici dal lato diverso dallo standard cioè (sinistra) è necessario specificarlo in fase d'ordine in quanto la batteria non è reversibile in cantiere per i modelli a 4 tubi (taglie 5305 - 5310 - 7305 - 7310).

L'unità deve essere collegata direttamente ad un attacco elettrico o ad un circuito indipendente.

Un intervento da parte di personale non provvisto di specifica competenza tecnica può causare danni allo stesso operatore, all'apparecchio ed all'ambiente circostante.

Alimentare il ventilconvettore solo con tensione 110/240v ~ 50/60Hz.

Utilizzando alimentazioni elettriche diverse il ventilconvettore può subire danni irreparabili.

ATTENZIONE: è obbligatorio collegare i cavi di alimentazione Fase (L) e Neutro (N) ai rispettivi morsetti, non invertire i collegamenti, rispettare lo schema elettrico.

Installare un dispositivo, interruttore generale o spina elettrica che consenta di interrompere completamente l'alimentazione elettrica dall'apparecchio.

Per proteggere l'unità contro i cortocircuiti, montare sulla linea di alimentazione un interruttore onnipolare magnetotermico 2A 250V (IG) con distanza minima di apertura dei contatti di 3mm .

Si raccomanda l'utilizzo di dispositivi differenziali capaci di intervenire per correnti di diverso tipo:



Alternate sinusoidali e unidirezionali pulsanti applicate improvvisamente o lentamente crescenti



Alternate sinusoidali con frequenza fino a 1000 Hz.

Per installazioni con fornitura elettrica trifase si devono considerare i seguenti accorgimenti:

1. In presenza di sezionatori o magnetotermici 3P + N la corrente di sgancio deve essere almeno pari al 170% del valore assorbito dal complessivo carico dei ventilconvettori per ciascuna fase.
2. La sezione del filo di neutro deve essere

dimensionata considerando una corrente di esercizio pari al 170% del valore assorbito dal complessivo carico dei ventilconvettori per ciascuna fase.

CARATTERISTICHE DEI CAVI DI COLLEGAMENTO

Usare cavi tipo H05V-K oppure N07V-K con isolamento 300/500 V incassati in tubo o canalina.

Usare cavo con sezione minima di 1mm². Tutti i cavi devono essere incassati in tubo o canalina finchè non sono all'interno del ventilconvettore.

I cavi all'uscita dal tubo o canalina devono essere posizionati in modo da non subire sollecitazioni a trazione o torsione e comunque protetti da agenti esterni.

Cavi a trefolo possono essere usati solo con capicorda. Assicurarsi che i trefoli dei fili siano ben inseriti.

Gli schemi elettrici sono soggetti ad un continuo aggiornamento, è obbligatorio quindi fare riferimento a quelli a bordo macchina.

L'unità richiede l'abbinamento con un dispositivo di controllo da acquistare separatamente.

Consultare lo schema elettrico e le indicazioni contenute in questo manuale prima di eseguire i collegamenti.

Il pannello comandi non può essere montato su una parete metallica, salvo che questa sia collegata alla presa di terra in modo permanente.

Prima di installare il dispositivo di controllo leggere attentamente le istruzioni, se necessario procedere alla configurazione come indicato nelle istruzioni. Alcuni dispositivi di controllo richiedono l'abbinamento con componenti forniti come accessori, verificarne la disponibilità.

ATTENZIONE: Verificare che il dispositivo di controllo sia compatibile con le caratte-

ristiche elettriche del ventilconvettore.

Nell'abbinamento dei dispositivi di controllo deve essere rispettato lo schema elettrico relativo e le indicazioni riportate in questo manuale.

Se presente, collegare la valvola e la sonda alla morsettiera nelle posizioni indicate nello schema elettrico. Nelle installazioni con la valvola a tre vie, la sonda di minima temperatura dell'acqua dev'essere spostata dalla sua sede nella batteria, al tubo di mandata a monte della valvola. Rispettare lo schema elettrico.

ATTENZIONE: verificare se l'installazione è stata eseguita in modo corretto. Seguire le procedure di verifica indicate nei manuali dei dispositivi di controllo.

ATTENZIONE: Eseguire poi una prova di funzionamento.

ATTENZIONE: In caso di malfunzionamento consultare la Tabella di Codifica Allarmi per interpretare le segnalazioni dei 2 led (Alarm / Power) che segnalano lo stato di funzionamento dell'unità. La scheda Inverter è posizionata all'interno dell'unità.

PERICOLO! Solo il personale qualificato alla manutenzione può accedervi.

8.5. CODIFICA ALLARMI

Questa sezione è riservata unicamente ai Centri di Assistenza.

La scheda è posizionata all'interno dell'unità e ne richiede lo smontaggio.

PERICOLO! Solo il personale qualificato alla manutenzione può accedervi.



Sulla scheda Inverter sono presenti 2 led (Alarm / Power) che segnalano lo stato di funzionamento dell'unità.

La tabella seguente indica come decodificare i messaggi.




ATTENZIONE:

La configurazione dei dip presente nei driver dei due motori brushler deve essere uguale.



TIPO ALLARME	INDICAZIONI	ANOMALIA	NOTE
Alta temperatura	Led ALARM lampeggia 3sec ON / 0.5sec OFF	Motore Spento	Allarme Auto-Restart. Dopo 1,5min se persistono le condizioni, l'allarme diventa permanente: - led Alarm acceso - led ON acceso - il sistema si spegne.
Sovratensione			
Sottotensione			
Sovracorrente	Dopo 1,5min il Led ALARM permanentemente acceso		
Sovraccarico	Led ALARM lampeggia 0,5sec ON / 0,5sec OFF	Riduzione della velocità	Limitazione della potenza
Controllo di sicurezza			Limitazione della temperatura
STOP	Led Alarm permanentemente acceso	Motore Spento	Per il reset allarmi: Set 0V ON INPUT (togliere tensione e riaccendere)

8.6. COLLEGAMENTO SCARICO CONDENSA



La bacinella del ventilconvettore dispone di 2 scarichi condensa (lato destro e lato sinistro).

Si raccomanda di utilizzare il raccordo di scarico condensa posto nel lato degli attacchi idraulici.

Montare il raccordo di scarico condensa fornito a corredo. Si abbia cura di sigillare con silicone la connessione tra bacinella e raccordo.

Sigillare lo scarico che non si utilizza. Collegare il raccordo della bacinella alla rete di scarico della condensa, utilizzare un tubo di scarico che deve essere fissato al raccordo della bacinella. I raccordi di scarico sono progettati solo per essere raccordati a tubi flessibili di diametro interno adeguato, evitare di applicare carichi superiori e non utilizzarli per altri scopi.

Assicurarsi che lo scarico non utilizzato sia

chiuso e non abbia perdite.

La rete di scarico della condensa deve essere opportunamente dimensionata e le tubazioni posizionate in modo da mantenere lungo il percorso un'adeguata pendenza (min.1%).

Nel caso di scarico nella rete fognaria, si consiglia di realizzare un sifone che impedisca la risalita di cattivi odori verso gli ambienti.

Eseguire una prova del funzionamento e tenuta dell'impianto di scarico condensa versando dell'acqua nella bacinella.

9. MANUTENZIONE E PRECAUZIONI PER L'USO

NON USARE ACQUA TROPPO CALDA

Per pulire il ventilconvettore usare panni o spugne morbidi bagnati in acqua al massimo a 40°C. Non usare prodotti chimici o solventi per nessuna parte del ventilconvettore. Non spruzzare acqua sulle superfici esterne o interne del ventilconvettore (si potrebbero provocare dei corti circuiti).

PULIRE PERIODICAMENTE IL FILTRO

Una pulizia frequente del filtro garantisce una maggiore efficienza di funzionamento.

Controllare se il filtro risulta molto sporco: nel caso ripetere l'operazione più spesso. Pulire frequentemente, togliere la polvere accumulata con un aspiratore.

Quando il filtro è pulito rimontarlo sul ventilconvettore procedendo al contrario rispetto allo smontaggio.

PULIZIA STRAORDINARIA

La possibilità di rimuovere le coclee dei ventilatori ispezionabili (eseguibile solo da personale provvisto di specifica competenza tecnica) consente di eseguire una pulizia accurata anche delle parti interne, condizione necessaria per installazioni in luoghi molto affollati o che richiedono uno standard elevato di igiene.

DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Lasciare sempre il filtro montato sul ventilconvettore durante il funzionamento, altrimenti la polvere presente nell'aria andrà a sporcare le superfici della batteria.

È NORMALE

Nel funzionamento in raffreddamento può

uscire del vapore acqueo dalla mandata del ventilconvettore.

Nel funzionamento in riscaldamento un leggero fruscio d'aria può essere avvertibile in prossimità del ventilconvettore. Talvolta il ventilconvettore può emettere odori sgradevoli dovuti all'accumulo di sostanze presenti nell'aria dell'ambiente (specialmente se non si provvede a ventilare periodicamente la stanza, pulire il filtro più spesso).

Durante il funzionamento si potrebbero avvertire rumori e scricchiolii interni all'apparecchio dovuti alle diverse dilatazioni termiche degli elementi (plastici e metallici), ciò comunque non indica un malfunzionamento e non provoca danni all'unità se non si supera la massima temperatura dell'acqua di ingresso.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

In caso di funzionamento anomalo, togliere tensione all'unità poi rialimentarla e procedere ad un riavvio dell'apparecchio.

ATTENZIONE! Non tentare di riparare l'unità da soli, è molto pericoloso!

Se il problema si ripresenta, chiamare tempestivamente il Servizio Assistenza di zona.



NON STRATTONARE IL CAVO ELETTRICO

È molto pericoloso tirare, calpestare, schiacciare o fissare con chiodi o puntine il cavo elettrico di alimentazione. Il cavo danneggiato può provocare corti circuiti e danni alle persone.

Non infilare oggetti sull'uscita dell'aria. Non inserire oggetti di nessun tipo nella bocca di mandata e di uscita dell'aria. Ciò potrebbe provocare ferimenti alla persona e danni al ventilatore.

ATTENZIONE

Si eviti che l'apparecchio sia utilizzato da bambini o persone inabili senza opportuna sorveglianza; si ricorda inoltre che l'apparecchio non deve essere usato dai bambini come gioco.




9.1. PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Poca aria in uscita.	Errata impostazione della velocità sul pannello comandi.	Scegliere la velocità corretta sul pannello comandi.
	Filtro intasato.	Pulire il filtro.
Non fa caldo.	Ostruzione del flusso d'aria (entrata e/o uscita).	Rimuovere l'ostruzione.
	Mancanza di acqua calda.	Controllare la caldaia.
Non fa freddo.	Impostazione errata del pannello comandi.	Impostare il pannello comandi.
	Mancanza di acqua fredda.	Controllare il refrigeratore.
Il ventilatore non gira.	Impostazione errata del pannello comandi.	Impostare il pannello comandi.
	Mancanza di corrente.	Controllare la presenza di tensione elettrica.
	L'acqua non ha raggiunto la temperatura d'esercizio. The water has not reached operating temperature.	Controllare la caldaia o il refrigeratore. Controllare il settaggio del termostato.
Fenomeni di condensazione sulla struttura esterna dell'apparecchio.	Sono state raggiunte le condizioni limite di temperatura e umidità descritte in "MINIMA TEMPERATURA MEDIA DELL'ACQUA".	Innalzare la temperatura dell'acqua oltre i limiti minimi descritti in "MINIMA TEMPERATURA MEDIA DELL'ACQUA".

Per anomalie non contemplate, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza.



10. DIMENSIONI • DIMENSIONS • DIMENSIONS • ABMESSUNGEN • DIMENSIONES

10.1. VES_I 5xxx



VES_I		5xxx
Attacchi idraulici batteria principale (femmina) Main coil water connections (female) Raccords hydrauliques de la batterie principale (femelle) Wasseranschlüsse für Hauptwärmetauscher (Innengewinde) Conexiones hidráulicas batería principal (hembra)	\varnothing	3/4"G
Attacchi idraulici batteria per solo riscaldamento (femmina) Heating only coil water connections (female) Raccords hydrauliques de la batterie pour chauffage seul (femelle) Wasseranschlüsse für Wärmetauscher für reinen Heizbetrieb (Innengewinde) Conexiones hidráulicas batería sólo calor (hembra)	\varnothing	1/2"G
Attacchi scarico condensa (diametro esterno) Condensate discharge connections (external diameter) Raccords d'évacuation des condensats (diamètre extérieur) Anschlüsse für Kondensatablass (Außendurchmesser) Conexiones de descarga de condensación (diámetro exterior)	mm	20,5

10.2. VES_I 7xxx




VES_I		7xxx
Attacchi idraulici batteria principale (femmina) Main coil water connections (female) Raccords hydrauliques de la batterie principale (femelle) Wasseranschlüsse für Hauptwärmetauscher (Innengewinde) Conexiones hidráulicas batería principal (hembra)	∅	3/4"G
Attacchi idraulici batteria per solo riscaldamento (femmina) Heating only coil water connections (female) Raccords hydrauliques de la batterie pour chauffage seul (femelle) Wasseranschlüsse für Wärmetauscher für reinen Heizbetrieb (Innengewinde) Conexiones hidráulicas batería sólo calor (hembra)	∅	1/2"G
Attacchi scarico condensa (diametro esterno) Condensate discharge connections (external diameter) Raccords d'évacuation des condensats (diamètre extérieur) Anschlüsse für Kondensatablass (Außendurchmesser) Conexiones de descarga de condensación (diámetro exterior)	mm	20,5

VES_I		5300	5305	5310	5400	7300	7305	7310	7400
Pesi - weights - poids - Gewichte - pesos	kg	46	47	47	47	65	68	68	68


11. SCHEMI ELETTRICI • WIRING DIAGRAMS • SCHEMAS ELECTRIQUES • SCHALTPLÄNE • ESQUEMAS ELÉCTRICOS

LEGENDA • READING KEY • LEGENDE • LEGENDE • LEYENDA

F	= Fusibile • Fuse • Fusible • Sicherung • Fusible
IG	= Interruttore generale • Master switch • Interrupteur général • Hauptschalter • Interruptor general
M	= Morsettiera • Control board • Bornier • Klemmleiste • Caja de conexiones
MV	= Motore ventilatore • Fan motor • Moteur du ventilateur • Ventilatormotor • Motor ventilador
PE	= Collegamento di terra • Earth connection • Mise à la terre • Erdung • Toma de tierra
SA	= Sonda ambiente • Ambient probe • Sonde ambiante • Raumtemperaturfühler • Sonda ambiente
SC	= Sonda ambiente • Control card • carte de contrôle • Steuerplatine • Tarjeta de control
SW	= Sonda minima temperatura acqua • Minimum water temperature probe • Sonde de température minimale de l'eau Sonde für Mindest-Wassertemperatur • Sonda mínima temperatura del agua
VC	= Valvola solenoide caldo • Solenoid valve hot • Vanne magnétique chaud Magnetventil Heizbetrieb • Válvula solenoide para calor
VF	= Valvola solenoide freddo • Solenoid valve cold • Vanne magnétique froid Magnetventil Kühlbetrieb • Válvula solenoide para frío
	= Componenti non forniti • Components not supplied • Composants non fournis Nicht lieferbare Teile • Componentes no suministrados
	= Componenti forniti optional • Components supplied as optional extras • Composants fournis en option Als Option lieferbare Teile • Componentes opcionales facilitados
	= Collegamenti da eseguire in loco • Connections to be made on site • Branchements à effectuer sur les lieux
- - - -	Vor Ort auszuführende Anschlüsse • Conexiones que realizar in situ

AR	= Arancio	AR	= Orange	AR	= orange	AR	= Orange	AR	= Naranja
BI	= Bianco	BI	= White	BI	= blanc	BI	= Weiß	BI	= Blanco
BL	= Blu	BL	= Blue	BL	= bleu	BL	= Blau	BL	= Azul
GR	= Grigio	GR	= Grey	GR	= gris	GR	= Grau	GR	= Gris
GV	= Giallo-Verde	GV	= Yellow-green	GV	= jaune-vert	GV	= Gelb/Grün	GV	= Amarillo-Verde
MA	= Marrone	MA	= Brown	MA	= marron	MA	= Braun	MA	= Marrón
NE	= Nero	NE	= Black	NE	= noir	NE	= Schwarz	NE	= Negro
RO	= Rosso	RO	= Red	RO	= rouge	RO	= Rot	RO	= Rojo

Los esquemas eléctricos están sujetos a modificaciones continuas, por lo tanto es obligatorio tomar la referencia de los que se encuentran a bordo de la máquina.
All wiring diagrams are constantly updated. Please refer to the ones supplied with the unit.
Nos schémas électriques étant constamment mis à jour, il faut absolument se référer à ceux fournis à bord de nos appareils.
Die Schaltpläne werden ständig aktualisiert, deswegen muss man sich stets auf das mit dem Gerät gelieferte Schaltschema beziehen.
El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad remitirse a los esquemas suministrados con la misma.



Dis.5627750_01

- | | |
|-----|-------------|
| AR | ARANCIO |
| BI | BIANCO |
| BL | BLU |
| GI | GIALLO |
| GR | GRIGIO |
| MA | MARRONE |
| NE | NERO |
| RO | ROSSO |
| VE | VERDE |
| VI | VIOLA |
| ROS | ROSA |
| AR | ORANGE |
| BI | BLANC |
| BL | BLEU |
| GI | JAUNE |
| GR | GRIS |
| MA | MARRON |
| NE | NOIR |
| RO | ROUGE |
| VE | VERT |
| VI | VIOLET |
| ROS | ROSE |
| AR | ORANGE |
| BI | WHITE |
| BL | BLUE |
| GI | YELLOW |
| GR | GREY |
| MA | BROWN |
| NE | BLAK |
| RO | RED |
| VE | GREEN |
| VI | VIOLET |
| ROS | PINK |
| AR | ORANGE |
| BI | WEISS |
| BL | BLAU |
| GI | GELB |
| GR | GRAY |
| MA | BRAUN |
| NE | SCHWARZ |
| RO | ROT |
| VE | GRUN |
| VI | VIOLETT |
| ROS | ROSA |
| AR | ANARANCJADO |
| BI | BLANCO |
| BL | AZUL |
| GI | AMARILLO |
| GR | GRIS |
| MA | MARRÓN |
| NE | NEGRO |
| RO | ROJO |
| VE | VERDE |
| VI | VIOLETA |
| ROS | ROSA |

Los esquemas eléctricos están sujetos a modificaciones continuas, por lo tanto es obligatorio tomar la referencia de los que se encuentran a bordo de la máquina.
 All wiring diagrams are constantly updated. Please refer to the ones supplied with the unit.
 Nos schémas électriques étant constamment mis à jour, il faut absolument se référer à ceux fournis à bord de nos appareils.
 Die Schaltpläne werden ständig aktualisiert, deswegen muss man sich stets auf das mit dem Gerät gelieferte Schaltschema beziehen.
 El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad remitirse a los esquemas suministrados con la misma.

OPERATING LIMITS OF THE UNIT:

Maximum entering water temperature	80°C
Maximum operating pressure	8bar
Space temperature limits (Ta)	0°C < Ta < 40°C
Space relative humidity limits (U.R.)	U.R. < 85%
Power supply	110/240v ~ 50/60Hz
Protective rating	IP20

12. GENERAL WARNINGS

The AERMEC VES_I units are manufactured in accordance with recognised technical standards and safety regulations. They are designed for the renewal and treatment of ambient air, and they must be used for the purpose for which they are intended and their performance characteristics. All contractual and extra-contractual liabilities causing damage to persons, animals or objects or through errors of installation, control or maintenance or from improper use are excluded by the Company. Any uses not expressly indicated in this manual are not permitted.

12.1. CONSERVATION OF DOCUMENTATION

Consign the instructions with all the complementary documentation to the user of the accessory who will assume responsibility for the conservation of the instructions so that these are always available in case of need.



Carefully read this document. The execution of all the works must be carried out by qualified personnel, in accordance with the national regulations.

It must be installed in such a way to make maintenance and/or repair functions possible.

Do not modify or tamper with the accessory as this may cause danger for which the manufacturer will not accept any

responsibility for damages caused. The warranty is voided if the above instructions are not followed.

12.2. SAFETY WARNINGS AND INSTALLATION STANDARDS

- The unit must be installed by a competent and qualified technician, and in accordance with the legislation applicable in the country of installation. **Aermec assumes no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions.**
- Instructions essential for the proper installation of the equipment are shown here. The final details to all the operations are left to the experience of the installer in accordance with the specific needs.
- Before commencing any works it is necessary to **CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS AND MINIMISE ANY RISKS BY TAKING APPROPRIATE SAFETY PRECAUTIONS.**
- All relevant personnel must be made aware of the procedures and possible risks that may arise at the time of installation of the unit.
- The unit must be installed in such a way as to make easy ordinary maintenance (filter cleaning) and special maintenance as well as access to the heat exchanger. 
- **WARNING! : It is absolutely forbidden to operate the unit without connecting to the ducting system.** 
- **DANGER : The fan is located immediately beneath the nozzles. It is absolutely forbidden to insert hands or objects. Power the unit only after connecting to the ducting system.**



WARNING:

The tampering, removal or absence of the identification label renders difficult any operation of installation or maintenance.

13. PRODUCT IDENTIFICATION

The VES_I fan coil units are identified by:

- **PACKING LABEL**
that records the product identification data.
- **NAMEPLATE**

14. CAMPO DI FUNZIONAMENTO

⚠ The earth leakage of several units connected to one circuit breaker is added. It is recommended to check the rating of the circuit breaker and it may be necessary to split the installation into sev-

eral circuits, each having its own circuit breaker.

Water temperature

In order to avoid air stratification and therefore achieve better mixing it is advised not supply the fan coil unit with water hotter than 65°C.

The use of very hot water could cause creaking due to the thermal expansion of the different components (plastics and metals). This does not cause damage to the unit if the maximum operating temperature is not exceeded.

Minimum average water temperature

If the fan coil unit operates continuously in cooling mode in a room with high relative humidity, condensate might form on the air discharge and unit casing. This condensate might be deposited on the floor and on any objects underneath. To prevent the formation of condensation on the exterior of the unit while the fan is operating, the

average water temperature should not drop below the operating limits shown in the table below, determined by the room ambient conditions.

These limits refer to unit operation with fan at minimum speed.

In the case of prolonged periods with the fan switched off and cold water passing

through the coil the formation of condensate on the unit casing is possible.

In this case the installation of the 3 way valve accessory is recommended.

MINIMUM AVERAGE WATER TEMPERATURE [°C]		Ambient dry bulb temperature					
		21	23	25	27	29	31
Ambient wet bulb temperature	15	3	3	3	3	3	3
	17	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3	3	3	3
	21	6	5	4	3	3	3
	23	-	8	7	6	5	5

15. INFORMATION

During the phases of installation, maintenance and cleaning provide suitable Personal Protective Equipment (PPE). The unit must not be used as a store or for spare parts. Any use not detailed in this manual can cause danger and is forbidden. The unit must be installed by a qualified technician in accordance with the local legislation and standards and whilst respecting the minimum clearance dimensions for maintenance.

Before the installation ensure that the unit has not suffered any damage during transport:

- use of a damaged unit may be dangerous
- the support structure must be able of supporting the weight of the unit.

Note:

For any future reference or communication with AERMEC S.p.A. it is necessary to state the unit serial number.

15.1. MOVEMENT

WARNING!

During the movement phase provide suitable Personal Protective Equipment (PPE).

Before installation and use it is recommended to completely remove the packaging of the unit and all the components supplied loose.

15.2. TRANSPORT

To safely transport the unit refer to the weight data shown on the nameplate. In all events transport must be carried out with the following precautions:

- the unit and any accessories must not be subjected to any violent shocks to avoid compromising the integrity of the unit and its internal components.
- the unit and any accessories must be securely mounted on the method of transport using ropes or any other

means that prevents movement.

- the unit and any accessories must be protected from shocks during transportation.
- the unit and any accessories must always be protected from the weather during transportation or storage.

15.3. CHECKS ON RECEPTION

On receipt of the unit carry out an initial visual check to ensure:

- the transportation documents correspond with the order documents.
- the integrity of the packaging
- that all components are present.

If any damage or missing components are found then this must be indicated on the transportation documents.

15.4. INSTALLATION

It is recommended to carefully follow the instructions provide in the following paragraphs for the installation. The paragraphs are arranged chronologically in order to facilitate each stage of installation. The unit is designed for installation internally and not externally.

Before carrying out the installation check the clearance spaces required:

- for the operator to complete the installation
- for the intake and discharge ducting
- to the condensate drainage
- to the cleaning of the filter
- to the cleaning of the coil.

To ceiling or wall mount the unit it is necessary to use the four mounting hoes provided in the unit frame.

15.5. CONTROL DEVICE

(not included)

Use a control device with thermostat and speed control of the fan with a 0-10V out-

put and with characteristics compatible with the fan coil unit.

Aermec provides control panels that permit the control of a single unit or of a unit inserted into a system with multiple units. For the selection refer to the unit manuals and the control panel accessories and the VMF System.

16. UNIT DESCRIPTION

16.1. SCOPE OF THE VES_I FAN COIL UNITS WITH INVERTER MOTOR

- The fan coil is a terminal unit for the winter and summer conditioning of air in a space. The fan VES_I, designed to fit any type of plants channeled devices are not accessible to the public.
- The possibility of integration into the VMF system allows the control from each fan coil unit with accessories up to the management of the VES_I inserted into a network of fan coil units and their accessories.

16.2. SIZES AVAILABLE


The fan coil units from the VES_I series are available for:

2 pipe systems	
5300	Standard coil
5400	Oversized coil
7300	Standard coil
7400	Oversized coil


4 pipe systems	
5305	Oversized coil + standard heating coil
5310	Oversized coil + standard heating coil
7305	Oversized coil + standard heating coil
7310	Oversized coil + standard heating coil

16.3. MAIN CHARACTERISTICS OF THE VES_I FAN COIL UNIT

- Fan coil unit for vertical wall mounted or horizontal ceiling mounted installation.
- Versions for 2 pipe system with standard or oversized main coil.
- Versions for 4 pipe systems also with standard or oversized heating only coils.
- Low pressure drop coils.
- Reversible connections on site, only for 2-pipe versions, (sizes 5300 - 5400 - 7300 - 7400).
- Wide range of accessories to connect the fan coil unit to any type of air ducting.
- Requires an external control device (accessory).
- Prepared for installation into the VMF system.
- Wide range of controls and accessories.
- Wide possibility of different available static pressures.
- Fan with brushless motor with dedicated inverter.
- Centrifugal fan designed for low noise levels.
- G3 class filter.
- Air intake filter easily extracted for periodic cleaning.
- 3 way 4 port connection accessory valve.
- 2 way valve accessory for variable flow system.
- Class 1 internal insulation.
- Full compliance with safety standards.
- Ease of installation and maintenance.
- Discharge flange unit mounted.




Vertical installation



Horizontal installation

17. MAIN COMPONENTS

1 Air delivery	8 Water drain on the coil	15 Connection box of the electric motor
2 Frame (support structure)	9 Condensate drain	16 Centrifugal fan
3 Air vents on the coil	10 Left side (bearing structure)	17 Air filter (intake)
4 Hydraulic connections (water outlet)	11 Closure panel	18 Box with electric connections
5 Fixing slots	12 Filter retainer	19 Heat exchange coil
6 Hot water coil set-up	13 Condensate drip tray	20 Right side (bearing structure)
7 Hydraulic connections (water inlet)	14 Electric motor	21 Air flow flange



17.1. COMPONENT DESCRIPTION

SYSTEM TYPES

The fan coil units are designed for 2 and 4 pipe systems with constant or variable flow. For 2 pipe systems versions are available with:

- standard main coil
- oversized main coil.

For 4 pipe systems versions are available with:

- standard and oversized main coil for hot water heating only
- standard and oversized main coil for cooling only
- hot water heating only coil supplied as an accessory for the sizes VES030I, VES130I, VES230I and VES330I.

AIRFLOW

The variable airflow must be controlled from a device with a 0-10V output compatible with the unit (not included). Aermec provides the control devices as an accessory.

HEAT EXCHANGER COIL

Low pressure drop coils with copper tubes mechanically expanded into wavy aluminium fins. The headers are fitted with female

connections and air vents at high points.

FILTER SECTION

Air intake filter, easily extracted for periodic cleaning. Manufactured from cleanable materials and can be vacuum cleaned. Filtration class G3. Flame retardant to M1 NF F 16-101.

BRUSHLESS ELECTRIC MOTOR WITH INVERTER CONTROL

The electric motor "brushless with Hall effect sensors" and the control system used by the AERMEC VES_I fan coil units provide the most sophisticated mechanical and electronic technology developed internally within the company. This is a permanent magnet motor with low starting current and easy speed control. It does not create electromagnetic disturbances. By not having brushes there is less friction and wear.

Through the dedicated inverter device it is possible to continuously control the speed and torque on the rotor by simply acting on the current of the stator.

The motor is isolated with elastic supports and the steel shaft is mounted on bush-

ings, salt spray test is in accordance with ASTM B117/64.

The electric motor "brushless with Hall effect sensors" from AERMEC offer many advantages over traditional alternating current motors and hybrid motors with inverter (without Hall effect sensors) normally used on other variable flow fan coil units:

- Reduced wear
- Possibility to control rotational speed precisely (0-100%)
- Higher energy efficiency
- Higher reliability and lifetime
- Low magnetic noise
- Continuous position control of the rotor meaning higher efficiency and guaranteed and controlled starting
- Guaranteed minimum speed of 90 rpm (for thermodynamic reasons with limit is raised to 200 rpm).

The electric motor is isolated with elastic supports.

STRUCTURE

Manufactured in galvanised sheet steel of adequate thickness. Class 1 internal insula-

tion.
 Posterior part has fixing holes for installation.
 Intake and discharge openings are designed to connect the fan coil unit to any type of air ducting.
 The fan coil assembly is enclosed by a metal panel at the front.
 The discharge opening includes a connection flange.

CONDENSATE DRAIN

Each unit is supplied with a condensate drain pan for either vertical or horizontal installation. The fan coil drain pan has condensate discharges on both left and right sides. It is recommended to use the condensate discharge connection on the side

of the hydraulic connections.

HYDRAULIC CONNECTIONS

The female hydraulic connections are located on the left side. The coil can be rotated on site to move the connections to the right side.


18. SYSTEM EXAMPLES

Legenda:


SW Water temperature sensor
VC/F Valve (Heating/Cooling)
VC Valve (Heating)

SA Ambient temperature sensor
C/F Coil (Heating/Cooling)
C Coil (Heating)


2 pipe system with water sensor




2 pipe system without water sensor



4 pipe system with water sensor



4 pipe system without water sensor



19. INSTALLATION

19.1. PRELIMINARY FUNCTIONS

Prepare the installation for an electrical power supply and connection for the wired control panel.
Prepare a suitable condensate drain system.



INSTALLATION OF THE AIR OUTLET FLANGE

When using the flange, supplied with the machine, do the following:

- Take out the bag containing the components supplied with the fan compartment by removing the air filter in advance, as indicated in the instructions
 - Fix the two crosspieces to the car and through the 12 screws
- Note in the event of non-use of the flange, however, extract the bag of accessories out

of the car.

- Fit the two side bars using four screws in the bag supplied screwing them into the 4 holes in the sides of the unit






To install the unit proceed as follows.




- For wall mounted installations maintain a minimum distance of 160 mm from the floor.
- For ducted installations provide the duct connections to the unit and refer to the drawing for dimensional data. The discharge is provided with a connection flange.
- For wall or ceiling installations use expansion plugs (not provided) and ensure the unit is installed level.
- For ceiling hung installations use four M8 threaded rods to support the frame. Fix the unit to the threaded rods using eight nuts of which four are self locking nuts. Adjust the nuts to ensure that the unit is installed level.
- **WARNING:** The fan coil unit must be installed perfectly level otherwise the

condensate may not discharge correctly.

- Carry out the hydraulic connections as detailed in the relevant chapter. It is recommended that the water piping is properly insulated.
- Carry out the condensate discharge connection as detailed in the relevant chapter. Fan coil units operating as heating only do not require a condensate discharge.
- Carry out the electrical connections as detailed in the relevant chapter and as shown on the electrical wiring diagrams.
- Carry out the installation and connection of any accessories.
- Start the fan coil unit and check the operation of the components and all the functions.



19.2. HYDRAULIC CONNECTIONS



- Carry out the hydraulic connections.
WARNING: Always use a spanner with counter-spanner to connect the piping. The positions, type and diameters of the hydraulic connections are shown in the dimensional data.

It is recommended to properly insulate the water piping and to install the auxiliary drain pan available as an accessory to avoid condensate drips during cooling operation.

After the installation check the connections for leaks.

Warning: Vent the hydraulic system. The air vents are located on the upper part of the coil close to the hydraulic connections.

Warning: To drain the unit use the drain valves located on the lower part of the coil close to the hydraulic connections.



In case there is the necessity to installation of water connections on the side that is different from the standard (left) it is necessary to specify when ordering as the battery is not reversible on site for 4-pipe models (sizes 5305 - 5310 - 7305 - 7310).

The unit must be connected directly to an electrical outlet or an independent circuit.

Any operations carried out by personnel without the appropriate qualifications may result in injury to the operator, or damage to the unit or the environment. Only supply power to the fan coil units at 110/240v ~ 50/60Hz. Use of different power supplies will damage the fan coil unit.

WARNING: The power cables must be connected to Phase (L) and Neutral (N); do not reverse the wiring and follow the wiring diagram.

Install an electrical isolator or plug that allows the electrical power to be completely isolated from the unit.

To protect the unit against short circuits, fit a circuit breaker of max. 2A 250V (IG) to the power line with a minimum contact opening distance of 3 mm.

We recommend using differential devices suitable for intervening for currents of different type:



sinusoidal AC and pulsating DC currents suddenly applied or slowly rising.



sinusoidal AC with frequency up to 1000 Hz

For installation with three phase power consideration must be given to the following precautions:

1. With 3P + N isolators or circuit breakers the interrupt capacity must be at least 170% of the total absorbed load of the fan coil units for each phase.
2. The cross section of the neutral cable must be at least 170% of the total absorbed load of the fan coil units for each phase.

CHARACTERISTICS OF THE CONNECTING CABLES

The electrical power cable must be of the H05V-K or N07 V-K type with 300/500V insulation rating enclosed inside a tube or conduit.

Use a cable cross section of 1mm² minimum.

All the cables must be enclosed inside a tube or conduit until they are within the fan coil unit.

The cables at the outlet of the tube or conduit must not be subjected to stress or twisting and must be protected from external forces.

Stranded cables can only be used with cable lugs. Ensure the strands are correctly inserted.

Electrical wiring diagrams are subject to constant updates. Always refer to the wiring diagrams inside the unit.

The unit must be connected to a control device which must be purchased separately.

Carefully read the instructions before making the connections.

The control panel cannot be mounted on a metallic wall unless this is permanently earthed.

Before installing the control device carefully read the instructions, and if necessary proceed with the configurations as detailed in the instructions.

Some controls panels require connection to other components supplied as accessories; ensure these are available.

WARNING: Ensure that the control device is compatible with the electrical characteristics of the fan coil unit.

When adding the control devices respect the relevant wiring diagrams and the

instructions of this manual.

If present, connect the valve and the sensor to the terminal block as shown in the wiring diagram. With 3 way valve installations the minimum water temperature sensor must be moved from its mount on the coil to the supply tube upstream of the valve.

Respect the wiring diagrams.

WARNING: Ensure that the installation has been carried out correctly. Follow the check procedures shown in the control device manual.

WARNING: Carry out a functional test.

WARNING: In the event of a malfunction refer to the Table of Alarm Codes to interpret the signals from the two LEDs (Alarm / Power) which indicate the operating status of the unit. The inverter wiring diagram is located within the unit.

DANGER! Only maintenance qualified personnel may access the unit.

WARNING: If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.



19.4. ALARM CODES

This section is reserved exclusively to the Technical Assistance Centres. The board is located internally to the unit and requires its disassembly.

DANGER! Only maintenance qualified personnel may access the unit. On the inverter board there are two LEDs (Alarm / Power) which indicate the operating status of the unit. The following table describes how to interpret the messages.




ATTENTION:
The configuration of the dip in the drivers of the two motors brushler must be equal.



ALARM TYPE	INDICATION	FAULT	NOTE
High temperature	LED ALARM flashes 3sec ON / 0.5sec OFF After 1.5min the LED ALARM permanently lit	Motor off	Auto-Restart Alarm. After 1.5min if conditions persist the alarm becomes permanent: - LED Alarm on - LED ON on - the system switches off.
Over voltage			
Under voltage			
Over current			
Overload	LED ALARM flashes 0.5sec ON / 0.5sec OFF	Reduced speed	Capacity limitation
Safety control			Temperature limitation
STOP	LED Alarm permanently on	Motor off	To reset alarms: Set 0V ON INPUT (remove and re-apply power)

19.5. CONDENSATE DISCHARGE CONNECTION



The fan coil unit drain pan has two condensate discharge outlet (left and right side).

It is recommended to use the condensate drain connection on the side of the hydraulic connections.

Mount the condensate discharge drain connection provided loose. Care should be taken to seal the fitting between the drain pan and the drain connection with silicone sealant.

Seal the drain not used.

Connect the drain pan fitting to the condensate drain system. Use a drain tube that must be connected to the condensate discharge fitting. The condensate drains are designed to be connected only by flexible tubes of adequate internal diameter, avoid imposing additional load and do not use them for any other purposes.

Ensure that the drain not used is sealed

and has no leaks.

The condensate drain system must be appropriately sized and the piping positioned in such a way to maintain a slope (min. 1%).

To avoid unpleasant smells a trap is recommended if the condensate is connected to the sewage system.

Carry out a functional and leak test of the installation by pouring water into the drain pan.

20. MAINTENANCE AND PRECAUTIONS FOR USE

DO NOT USE TOO HOT WATER

Use a soft cloth or sponge with water at a maximum of 40 °C to clean the fan coil unit. Do not use chemical products or solvents on any parts of the fan coil unit. Do not splash water on interior or exterior surfaces of the fan coil unit (it could cause short circuits).

PERIODIC FILTER CLEANING

Frequent filter cleaning ensures a better operating efficiency.

Check if the filter is very dirty: in this case increase the cleaning frequency.

Clean frequently by removing the accumulated dust with a vacuum cleaner.

When the filter is clean refit it to the fan coil unit reversing the removal procedure.

SPECIAL CLEANING

The possibility of removing the fan coil unit inspection panels (carried out only by personnel suitably qualified) allows detailed cleaning of the internal parts, particularly for installations with high occupancy or requiring elevated hygiene standards.

DURING OPERATION

Always leave the filter in the fan coil unit during operation otherwise dust in the air will dirty the surfaces of the coil.

WHAT IS NORMAL

During cooling, water vapour may be present in the air discharge.

During heating it might be possible to hear a slight hiss around the fan coil unit.

Sometimes the fan coil unit might give off unpleasant smells due to the accumulation of substances from the air of the room (especially if the room is not ventilated regularly. Clean the filter more often).

During operation, there could be noises and creaks inside the unit, due to the thermal expansion of the various components (plastic and metallic), but this does not indicate a malfunction and does not cause damage to the unit unless the maximum input water temperature is exceeded.

OPERATING FAULTS

In the event of an operating fault disconnect and reconnect power to the unit and proceed with restarting the device.

WARNING! Do not attempt to repair the unit as this is very dangerous!

If the problems persists immediately call the local After-Sales Service.

DO NOT PULL THE ELECTRICAL CABLE

It is very dangerous to pull, tread on or crush the electrical power cable or fix it with nails or drawing pins.

A damaged power cable can cause short circuits and personal injury.


DO NOT PUT ANYTHING IN THE AIR OUTLET

Do not put anything at all in the air outlet slots.

This could cause injury to people and damage to the fan.

WARNING

The device can be used by children aged under 8 years, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge required, provided under supervision or after the same has received instructions relating to 'to ensure safe operation and understanding of the dangers inherent in it. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance is intended to be performed by the user should not be performed by children without supervision. please note that the boiler should not be used by children as a play




20.1. PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	REMEDY
Feeble air discharge.	Wrong speed setting on the control panel.	Select the speed on the control panel.
	Blocked filter.	Clean the filter.
It does not heat.	Obstruction of the air flow (inlet and/or outlet).	Remove the obstruction.
	Poor hot water supply.	Control the boiler.
It does not cool.	Wrong setting on control panel.	See control panel settings.
	Poor chilled water supply.	Control the chiller.
The fan does not turn.	Wrong setting on control panel.	See control panel settings.
	No current.	Control the power supply.
	The water has not reached operating temperature.	Please check up the boiler or the chiller. Check up the thermostat settings.
Condensation on the unit cabinet.	The limit conditions of temperature and humidity indicated in "MINIMUM AVERAGE WATER TEMPERATURE" have been reached.	Increase the water temperature beyond the minimum limits indicated in "MINIMUM AVERAGE WATER TEMPERATURE".

For anomalies don't hesitate, contact the aftersales service immediately.



21. DIMENSIONI • DIMENSIONS • DIMENSIONS • ABMESSUNGEN • DIMENSIONES

21.1. VES_I 5xxx



VES_I		5xxx
Attacchi idraulici batteria principale (femmina) Main coil water connections (female) Raccords hydrauliques de la batterie principale (femelle) Wasseranschlüsse für Hauptwärmetauscher (Innengewinde) Conexiones hidráulicas batería principal (hembra)	\varnothing	3/4"G
Attacchi idraulici batteria per solo riscaldamento (femmina) Heating only coil water connections (female) Raccords hydrauliques de la batterie pour chauffage seul (femelle) Wasseranschlüsse für Wärmetauscher für reinen Heizbetrieb (Innengewinde) Conexiones hidráulicas batería sólo calor (hembra)	\varnothing	1/2"G
Attacchi scarico condensa (diametro esterno) Condensate discharge connections (external diameter) Raccords d'évacuation des condensats (diamètre extérieur) Anschlüsse für Kondensatablass (Außendurchmesser) Conexiones de descarga de condensación (diámetro exterior)	mm	20,5

21.2. VES_I 7xxx




VES_I		7xxx
Attacchi idraulici batteria principale (femmina) Main coil water connections (female) Raccords hydrauliques de la batterie principale (femelle) Wasseranschlüsse für Hauptwärmetauscher (Innengewinde) Conexiones hidráulicas batería principal (hembra)	∅	3/4"G
Attacchi idraulici batteria per solo riscaldamento (femmina) Heating only coil water connections (female) Raccords hydrauliques de la batterie pour chauffage seul (femelle) Wasseranschlüsse für Wärmetauscher für reinen Heizbetrieb (Innengewinde) Conexiones hidráulicas batería sólo calor (hembra)	∅	1/2"G
Attacchi scarico condensa (diametro esterno) Condensate discharge connections (external diameter) Raccords d'évacuation des condensats (diamètre extérieur) Anschlüsse für Kondensatablass (Außendurchmesser) Conexiones de descarga de condensación (diámetro exterior)	mm	20,5

VES_I	5300	5305	5310	5400	7300	7305	7310	7400
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso kg	46	47	47	47	65	68	68	68


22. SCHEMI ELETTRICI • WIRING DIAGRAMS • SCHEMAS ELECTRIQUES • SCHALTPLÄNE • ESQUEMAS ELÉCTRICOS

LEGENDA • READING KEY • LEGENDE • LEGENDE • LEYENDA

F	= Fusibile • Fuse • Fusible • Sicherung • Fusible
IG	= Interruttore generale • Master switch • Interrupteur général • Hauptschalter • Interruptor general
M	= Morsettiera • Control board • Bornier • Klemmleiste • Caja de conexiones
MV	= Motore ventilatore • Fan motor • Moteur du ventilateur • Ventilatormotor • Motor ventilador
PE	= Collegamento di terra • Earth connection • Mise à la terre • Erdung • Toma de tierra
SA	= Sonda ambiente • Ambient probe • Sonde ambiante • Raumtemperaturfühler • Sonda ambiente
SC	= Sonda ambiente • Control card • carte de contrôle • Steuerplatine • Tarjeta de control
SW	= Sonda minima temperatura acqua • Minimum water temperature probe • Sonde de température minimale de l'eau Sonde für Mindest-Wassertemperatur • Sonda mínima temperatura del agua
VC	= Valvola solenoide caldo • Solenoid valve hot • Vanne magnétique chaud Magnetventil Heizbetrieb • Válvula solenoide para calor
VF	= Valvola solenoide freddo • Solenoid valve cold • Vanne magnétique froid Magnetventil Kühlbetrieb • Válvula solenoide para frío
	= Componenti non forniti • Components not supplied • Composants non fournis Nicht lieferbare Teile • Componentes no suministrados
	= Componenti forniti optional • Components supplied as optional extras • Composants fournis en option Als Option lieferbare Teile • Componentes opcionales facilitados
- - - -	= Collegamenti da eseguire in loco • Connections to be made on site • Branchements à effectuer sur les lieux Vor Ort auszuführende Anschlüsse • Conexiones que realizar in situ

AR	= Arancio	AR	= Orange	AR	= orange	AR	= Orange	AR	= Naranja
BI	= Bianco	BI	= White	BI	= blanc	BI	= Weiß	BI	= Blanco
BL	= Blu	BL	= Blue	BL	= bleu	BL	= Blau	BL	= Azul
GR	= Grigio	GR	= Grey	GR	= gris	GR	= Grau	GR	= Gris
GV	= Giallo-Verde	GV	= Yellow-green	GV	= jaune-vert	GV	= Gelb/Grün	GV	= Amarillo-Verde
MA	= Marrone	MA	= Brown	MA	= marron	MA	= Braun	MA	= Marrón
NE	= Nero	NE	= Black	NE	= noir	NE	= Schwarz	NE	= Negro
RO	= Rosso	RO	= Red	RO	= rouge	RO	= Rot	RO	= Rojo

Los esquemas eléctricos están sujetos a modificaciones continuas, por lo tanto es obligatorio tomar la referencia de los que se encuentran a bordo de la máquina.
All wiring diagrams are constantly updated. Please refer to the ones supplied with the unit.
Nos schémas électriques étant constamment mis à jour, il faut absolument se référer à ceux fournis à bord de nos appareils.
Die Schaltpläne werden ständig aktualisiert, deswegen muss man sich stets auf das mit dem Gerät gelieferte Schaltschema beziehen.
El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad remitirse a los esquemas suministrados con la misma.



Los esquemas eléctricos están sujetos a modificaciones continuas, por lo tanto es obligatorio tomar la referencia de los que se encuentran a bordo de la máquina.
 All wiring diagrams are constantly updated. Please refer to the ones supplied with the unit.
 Nos schémas électriques étant constamment mis à jour, il faut absolument se référer à ceux fournis à bord de nos appareils.
 Die Schaltpläne werden ständig aktualisiert, deswegen muss man sich stets auf das mit dem Gerät gelieferte Schaltschema beziehen.
 El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad remitirse a los esquemas suministrados con la misma.

DATI IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO EU 2016/2281 • DATA IN ACCORDANCE WITH EU REGULATION 2016/2281 • DONNÉES SELON LA RÉGLEMENTATION DE L'UE 2016/2281 • DATEN GEMÄSS EU 2016/2281-VERORDNUNG • DATOS SEGÚN LA REGULACIÓN DE LA UE 2016/2281

			5300			5400			7300			7400		
(1)	Impostazione velocità della ventilatore		H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L
(2)	Pressione statica utile	Pa	60	50	37	60	50	36	60	50	29	60	50	29
(3)	Capacità di raffreddamento (sensibile)	kW	3,82	3,51	3,02	3,91	3,59	3,12	7,29	6,75	5,35	7,90	7,26	5,48
(4)	Capacità di raffreddamento (latente)	kW	1,80	1,67	1,42	1,94	1,76	1,44	3,34	3,19	2,82	3,90	3,54	2,52
(5)	Potenza frigorifera totale	kW	5,62	5,18	4,44	5,85	5,35	4,56	10,63	9,94	8,17	11,80	10,80	8,00
(6)	Potenza termica	kW	6,06	5,60	4,93	6,45	5,92	5,11	11,60	10,70	8,34	12,60	11,50	7,80
(7)	Potenza elettrica totale assorbita	W	72	53	38	72	53	38	153	120	59	153	120	59
(8)	Potenza sonora (inlet+radiated)	dB(A)	58	56	52	58	56	52	62	60	40	62	60	40
(9)	Potenza sonora (Outlet)	dB(A)	54	52	48	54	52	48	58	56	36	58	56	36

			5305			5310			7305			7310		
(1)	Impostazione velocità della ventilatore		H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L
(2)	Pressione statica utile	Pa	60	50	37	60	50	37	60	50	29	60	50	29
(3)	Capacità di raffreddamento (sensibile)	kW	3,82	3,51	3,02	3,82	3,51	3,02	7,29	6,76	5,36	7,29	6,76	5,36
(4)	Capacità di raffreddamento (latente)	kW	1,81	1,67	1,42	1,81	1,67	1,42	3,08	3,18	2,81	3,08	3,18	2,81
(5)	Potenza frigorifera totale	kW	5,63	5,18	4,44	5,63	5,18	4,44	10,37	9,94	8,17	10,37	9,94	8,17
(6)	Potenza termica	kW	4,15	3,91	3,55	7,07	6,64	5,95	5,24	4,94	4,06	9,56	9,01	7,54
(7)	Potenza elettrica totale assorbita	W	72	53	38	72	53	38	153	120	66	153	120	66
(8)	Potenza sonora (inlet+radiated)	dB(A)	58	56	52	58	56	52	62	60	40	62	60	40
(9)	Potenza sonora (Outlet)	dB(A)	50	48	44	50	48	44	54	52	32	54	52	32

(1)	Fan speed setting • Réglage de la vitesse du ventilateur • Einstellung der Lüftergeschwindigkeit • Ajuste de velocidad del ventilador
(2)	static pressure • pression statique util • nützlich statischer Druck • presión estática útil
(3)	Cooling capacity (sensible) • Capacité de refroidissement (sensible) • Kühlleistung (sinnvoll) • Capacidad de enfriamiento (sensible)
(4)	Cooling capacity (latent) • Capacité de refroidissement (latent) • Kühlleistung (latent) • Capacidad de enfriamiento (latente)
(5)	Total Cooling capacity • Puissance frigorifique totale • Gesamtkühlleistung • Potencia de refrigeración total
(6)	Heating capacity • Puissance thermique • Heizleistung • Potencia térmica
(7)	Total electric power input • Puissance électrique totale • Gesamte elektrische Leistungsaufnahme • Entrada total de energía eléctrica
(8)	Sound power - Puissance acoustique - Schalleistung - Potencia sonora
(9)	Sound power - Puissance acoustique - Schalleistung - Potencia sonora

MESSA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DELLA MACCHINA

Quando dei componenti vengono rimossi per essere sostituiti o quando l'intera unità giunge al termine della sua vita ed è necessario rimuoverla dall'installazione, al fine di minimizzare l'impatto ambientale, rispettare le seguenti prescrizioni per lo smaltimento:

- La struttura, l'equipaggiamento elettrico ed elettronico e componenti devono essere suddivisi a seconda del loro genere merceologico e materiale di costituzione e conferiti ai centri di raccolta;
- Nel caso il circuito idrico contenga miscele con anticongelanti il contenuto deve essere raccolto e conferito ai centri di raccolta;
- Rispettare le leggi nazionali vigenti

DECOMMISSIONING AND DISPOSAL OF THE MACHINE COMPONENTS

When components are removed to be replaced or when the entire unit reaches the end of its life and it must be removed from the installation, in order to minimise the environmental impact, respect the following disposal requirements:

- The structure, electric and electronic equipment and components must be separated according to their type and construction material and brought to collection centres;
- If the water circuit contains mixtures with anti-freeze, the content must be collected and brought to collection centres;
- Observe the current national laws

MISE HORS SERVICE ET DÉMANTÈLEMENT DES COMPOSANTS DE LA MACHINE

Lorsque des composants sont enlevés pour être remplacés ou lorsque l'ensemble de l'unité arrive à la fin de sa vie et qu'il faut la retirer de l'installation, respecter les consignes d'élimination suivantes afin de minimiser l'impact environnemental :

- La structure, l'équipement et les composants électriques et électroniques doivent être divisés en fonction du type de marchandises et de matériau de constitution et ils doivent être remis aux centres de collecte ;
- Si le circuit hydrique contient des mélanges avec des substances antigels, le contenu doit être récupéré et remis à des centres de collecte ;
- Respecter les lois nationales en vigueur

AUSERBETRIEBSETZUNG UND ENTSORGUNG DER MASCHINENKOMPONENTEN

Wenn Komponenten entfernt werden, um ausgewechselt zu werden, oder wenn die gesamte Einheit ihr Lebensende erreicht hat und sie aus der Installation entfernt werden muss, sind folgende Vorschriften zu befolgen, um schädliche Umwelteinflüsse zu minimieren:

- Das Gehäuse, elektrische und elektronische Ausrüstung und Komponenten sowie Baumaterialien müssen nach ihren Warengruppen getrennt und den Sammelstellen zugeführt werden;
- Falls der Wasserkreislauf Mischungen mit Frostschutzmitteln enthält, muss der Inhalt aufgefangen und Sammelstellen zugeführt werden;
- Die geltenden nationalen Gesetze müssen befolgt werden.

SALIDA DE SERVICIO Y ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA

Cuando ciertos componentes se quitan para sustituirlos o cuando toda la unidad concluye su vida útil, es preciso quitarla de la instalación. Con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, cumpla con las siguientes indicaciones para su eliminación:

- La estructura, el equipamiento eléctrico y electrónico y los componentes, deben subdividirse según su género y material de elaboración y deben entregarse a los centros de recogida;
- En caso de que el circuito hídrico contenga mezclas con anticongelantes, se debe recoger su contenido y entregarlo a los centros de recogida;
- Respetar las leyes nacionales vigentes

I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi.

AERMEC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Les données mentionnées dans ce manuel ne constituent aucun engagement de notre part. Aermec S.p.A. se réserve le droit de modifier à tous moments les données considérées nécessaires à l'amélioration du produit.

Technical data shown in this booklet are not binding.

Aermec S.p.A. shall have the right to introduce at any time whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.

Im Sinne des technischen Fortschrittes behält sich Aermec S.p.A. vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

Los datos técnicos indicados en la presente documentación no son vinculantes.

Aermec S.p.A. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento las modificaciones que estime necesarias para mejorar el producto.

AERMEC S.p.A.

I-37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Via Roma, 996 - Tel. (+39) 0442 633111

Telefax (+39) 0442 93577

www.aermec.com
